

Troubleshooting information		
If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.		
Table 2-1. Troubleshooting		
Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image on the monitor.	• The monitor's power switch is not switched on. • The power cord is loose or disconnected. • There is no power at the outlet.	• Be sure the power cord is connected properly. • Be sure the outlet has power. • Power on the monitor. • Try using another power cord. • Try using another electrical outlet.
The power indicator is green, but there is no image.	The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.	Be sure the video signal is connected with the system properly.
The image quality is unacceptable.	The monitor brightness and contrast levels are at the lowest setting.	Adjust the brightness and contrast setting on the OSD (On Screen Display) menu.
	The video signal cable is not connected with the monitor or system completely.	Be sure the signal cable is firmly plugged into the system and monitor.
	The color settings may be incorrect.	Select another color setting from the OSD menu.
	The automatic image setup function was not performed.	Perform automatic image setup.
There is a screen message that reads "Out of range" or "HIZ?".	The system is set to a display mode that is not supported by this monitor.	• If you are replacing an old monitor, reconnect it and adjust the display mode to within the specified range for your new monitor.
There is no image and the power indicator is flashing green.		• If using a Windows system, restart the system in safe mode, then select a supported display mode for your monitor. • If these options do not work, contact the Support Center.

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées ci-dessous.

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	• L'intercepteur d'alimentation du moniteur n'est pas branché. • Assurez-vous que la prise de courant est alimentée. • Mettez le moniteur sous tension. • Essayez un autre cordon d'alimentation. • Essayez une autre prise de courant.	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté. • Assurez-vous que la prise de courant est alimentée. • Mettez le moniteur sous tension. • Essayez un autre cordon d'alimentation. • Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est vert, mais aucune image n'est affichée.	Le câble d'interface vidéo au moniteur n'est pas bien connecté ou le système ou le moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système.
La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.		Régulez la luminosité et le contraste du moniteur sur le menu OSD (On Screen Display).
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur ou au système.
	Les paramètres de couleur n'ont pas été effectués.	Sélectionner un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.
	Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.	Effectuer un réglage automatique de l'image.
The message "Out of range" or "HIZ?" affleiche à l'écran.	The system is configut pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	• Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la plage spécifiée pour le nouveau moniteur.
n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est vert et clignote.		• Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la plage spécifiée pour le nouveau moniteur. • Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo.

Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

Lenovo Limited Warranty - Customer Notice
Please read the Lenovo Limited Warranty (LLW) which is available in 30 languages. You can visit <http://www.lenovo.com/warranty> to read it. If you cannot access the LLW this way, contact your local Lenovo office or dealer to obtain a printed version.

Warranty Information applicable to your Machine:
1. Warranty Period: 3 years
2. Type of Warranty Service: Customer Replaceable Unit ("CRU") and Customer Carry-In or Mail-In Service
3. Lenovo Limited Warranty Service: L505-0010-02 08/2011
For warranty service contact the telephone list at www.lenovo.com/support/ phone. Phone numbers are subject to change without notice.

Lenovo 有限保證服務聲明 憑證持有者保證聲明：LLW 具有最多 30 種語言版本，您可通過以下網址 http://www.lenovo.com/warranty 進行查看。如果您無法查看 LLW，請與您所在地的 Lenovo 營業處或經銷商來取得印刷版本 LLW。 適用於您的機器保證信息： 1. 保證期限：3 年 2. 保證服務類型：客戶更換型服務（CRU）和客戶送修或郵寄服務 3. Lenovo 有限保證服務版本：L505-0010-02 08/2011 有關保證服務詳情，請與最近電話：地址為：www.lenovo.com/support/。電話號碼可能會更改，恕不另行通知。	Garantía Lenovo - Notificación client Veússile lire la Garantie limitée Lenovo (LLW - Lenovo Limited Warranty) disponible en 30 langues. Vous pouvez visiter http://www.lenovo.com/warranty pour la consulter. Si vous ne parvenez pas à accéder à la LLW de cette façon, contactez votre représentant local ou revendeur Lenovo pour obtenir une copie papier de la garantie. Informations relatives à la garantie applicable à votre machine : 1. Période de garantie : 3 ans 2. Services prévus par la garantie : Unité remplaçable par l'utilisateur ("CRU") et le Service de livraison ou d'expédition par le client 3. Version de la Garantie limitée Lenovo : L505-0010-02 08/2011 Pour obtenir les services prévus par la garantie, consultez la liste de numéros de téléphone à l'adresse www.lenovo.com/support/. Les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
--	--

Lenovo Limited Warranty - Avviso per il cliente
Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW), disponibile in 30 lingue. Visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per la consultare. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata. Informazioni sulla garanzia applicabili alla macchina:
1. Periodo di garanzia: 3 anni
2. Tipo di servizio di garanzia: Customer Replaceable Unit ("CRU") e Customer Carry-In o servizio Mail-In
3. Versione di dichiarazione di garanzia limitata Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Per il servizio di garanzia, consultare l'elenco telefonico all'indirizzo www.lenovo.com/support/ phone. I numeri telefonici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Informations relatives à la garantie applicable à votre machine :
1. Période de garantie : 3 ans
2. Services prévus par la garantie : Unité remplaçable par l'utilisateur ("CRU") et le Service de livraison ou d'expédition par le client
3. Version de la Garantie limitée Lenovo : L505-0010-02 08/2011
Pour obtenir les services prévus par la garantie, consultez la liste de numéros de téléphone à l'adresse www.lenovo.com/support/. Les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Lenovo Limited Warranty - Avviso per il cliente
Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW), disponibile in 30 lingue. Visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per la consultare. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata. Informazioni sulla garanzia applicabili alla macchina:
1. Periodo di garanzia: 3 anni
2. Tipo di servizio di garanzia: Customer Replaceable Unit ("CRU") e Customer Carry-In o servizio Mail-In
3. Versione di dichiarazione di garanzia limitata Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Per il servizio di garanzia, consultare l'elenco telefonico all'indirizzo www.lenovo.com/support/ phone. I numeri telefonici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Lenovo Erklärnng über begrenzte Gewährleistung - Hinweis für Kunden
Bitte lesen Sie die eingeschränkte Garantie von Lenovo, die in 30 Sprachen verfügbar ist. Sie finden sie unter <http://www.lenovo.com/warranty>. Wenn Sie die Erklärung nicht anzeigen können, wenden Sie sich an Ihre Lenovo Niederlassung oder Ihren Lenovo Reseller vor Ort, um eine gedruckte Version der Erklärung zu erhalten.

Für Ihre Maschine gelten folgende Gewährleistungsinformationen:
1. Gewährleistungszeitraum: 3 Jahre
2. Art der Gewährleistungsservice: "CRU"-Service (Customer Replaceable Unit), durch den Kunden austauschbare Funktionseinheit) und Anlieferung durch den Kunden oder per Versand
3. Lenovo Erklärung über begrenzte Gewährleistung: L505-0010-02 08/2011

Um Gewährleistungsservice in Anspruch zu nehmen, rufen Sie die entsprechende Telefonnummer aus der Liste unter der folgenden Adresse an: www.lenovo.com/support/ phone. Telefonnummern können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Garantía Limitada de Lenovo - Aviso para el cliente
Por favor, lea la Garantía Limitada de Lenovo (GLL), disponible en 30 idiomas. Puede acceder a <http://www.lenovo.com/warranty> para leerla. Si no puede acceder a la GLL de esta forma, contacte con su oficina local o distribuidor de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información acerca de la garantía aplicable a su Máquina:
1. Periodo de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente ("CRU") y servicio de transporte por parte del usuario o correo
3. Versión de la Garantía Limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Si desea información sobre el servicio de garantía, consulte la lista de teléfonos en www.lenovo.com/support/ phone. Los números de teléfono están sujetos a cambio sin previo aviso.

Обмежена Гарантія Lenovo – Примітка для клієнтів
Будь ласка, прочитайте Обмежену Гарантію Lenovo (ОГ Lenovo), доступну 30 мовами. Її можна прочитати на <http://www.lenovo.com/warranty>. Якщо Ви не можете переглянути ОГ Lenovo, зверніться до місцевого офісу або дилера Lenovo, щоб отримати друковану версію.
Гарантійна Інформація, що стосується вашого Пристрою:
1. Гарантійний строк: 3 роки
2. Тип гарантійного обслуговування: Самостійна Заміна Елементу (Customer Replaceable Unit – CRU) чи Транспортування пристрою клієнтом самостійно або поштою для обслуговування
3. Версія Обмеженої Гарантії Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Щоб отримати гарантієне обслуговування, див. список телефонів на www.lenovo.com/support/ phone. Номери телефонів можуть змінюватися без попередження.

Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen.	• El interruptor de alimentación del monitor no está encendido. • El cable de alimentación está suelto o desconectado. • No llega energía a la toma de alimentación.	• Asegúrese de que el cable de alimentación está bien conectado. • Asegúrese de que llegue energía a la toma de alimentación. • Encienda el monitor. • Intente utilizar otro cable de alimentación. • Intente utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación está de color verde pero no hay ninguna imagen.	El cable de señal de video está suelto o desconectado del sistema o del monitor. Los niveles de brillo y contraste del monitor tienen el valor mínimo.	Ajuste los valores de brillo y contraste en el menú de control de OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).
La calidad de la imagen no es aceptable.	El cable de señal de video no está completamente conectado al monitor o al sistema. Los valores de color pueden ser incorrectos. La función de configuración automática de la imagen no se ha llevado a cabo.	Asegúrese de que el cable de señal de video está bien conectado al sistema y al monitor. Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD. Lleve a cabo la configuración automática de la imagen.
Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" (Fuera de rango).	El sistema está establecido en una modalidad de visualización que el monitor no admite.	• Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelvalo a conectar y ajuste la modalidad de visualización en el rango especificado para el monitor nuevo.
No aparece ninguna imagen y el indicador de alimentación parpadea de color verde.		