Monitor Dell P2423D/P2723D

Dell Display Manager Guía del usuario



Modelo: P2423D/P2723D Modelo normativo: P2423Dc/P2723Dc NOTA: Una NOTA indica información importante que ayuda a utilizar mejor el equipo.

- △ PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica un daño potencial en el hardware o una pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.
- ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica que se pueden producir daños materiales o personales o, incluso, la muerte.

Copyright © 2022 Dell Inc. o sus filiales. Reservados todos los derechos. Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Otras marcas comerciales pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

2022 - 02

Rev. A00

Contenido

Información general4
Seleccionar las opciones Configuración rápida 5
Establecer opciones de visualización básicas 7
Asignar modos predefinidos a aplicaciones 9
Organizar ventanas con Ajustar fácilmente10
Administrar varias entradas de vídeo13
Restaurar las posiciones de la aplicación14
Acoplar DDM a la ventana activa (solo en Windows 10 y Windows 11)16
Establecer opciones de conservación de energía17
Otros atajos de teclado18
Solucionar problemas19

Información general

Dell Display Manager es una aplicación que permite a los usuarios definir la configuración de del monitor Dell admitida, como el brillo, el contraste y los modos predefinidos. Después de su instalación, Dell Display Manager es accesible desde la bandeja de notificaciones. Cuando deje el cursor del ratón sobre el icono de la bandeja de notificación aparecerá información acerca de los monitores conectados al sistema.



NOTA: Dell Display Manager usa de Dell necesita utilizar el canal DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface, es decir, Canal de datos de visualización/Interfaz de comandos) para comunicarse con el monitor. Asegúrese de que canal DDC/CI esté habilitado en el menú, tal y como se indica a continuación.



Seleccionar las opciones Configuración rápida

Haga clic en el icono de la bandeja de notificación de Dell Display Manager para abrir la ventana **Quick Settings (Configuración rápida)**.

Si se conectan varios monitores de Dell compatibles al sistema, se podrá seleccionar un monitor de destino específico mediante la lista desplegable Pantalla.

En la pantalla **Quick Settings (Configuración rápida)**, puede cambiar lo siguiente:

- *Resolución
- *Modo Automático o Modo Manual para la apariencia de la pantalla
- *Relación de brillo y contraste
- *Diseños de la ventana Easy Arrange (Ajustar fácilmente) para el monitor

Display:	Dell P2X23D	
Resolution:	2560x1440	Change
🔿 Auto Mode		Configure
Manual Mode		Standard ~
Brightness:	ione of	75%
Contrast:	Ta sa k	75%
Recently used:		More options
	And Address of	

DEL

En la ventana **Quick Settings (Configuración rápida)**, también puede hacer clic en **Open Dell Display Manager (Abrir Dell Display Manager)** para acceder a una configuración más avanzada.

🖉 NOTA:

Característica	Función	Descripción
Acceso rápido DDM	Tecla rápida para abrir la interfaz de usuario DDM.	Ctrl+Mayús+D
	Controlar el monitor individual en una configuración de	En el cuadro desplegable de selección del monitor, el monitor seleccionado muestra logotipo de Dell.
	varios monitores	Mueva la interfaz de usuario DDM al monitor que desea controlar.
		Presione Ctrl+Mayús+D para mostrar la miniinterfaz de usuario debajo del puntero del mouse.

DELL

Establecer opciones de visualización básicas

Puede seleccionar Manual Mode (Modo manual) para seleccionar, de forma manual, un modo predefinido o Auto Mode (Modo automático) para aplicar un modo predefinido en función de la aplicación activa. Un mensaje en pantalla mostrará el modo predefinido actual cuando cambie. Los niveles de brillo y contraste del monitor seleccionado también se pueden ajustar directamente desde la ficha Basic (Funciones básicas).

Best:	Auto Mode	Easy Arrange	Input Manager	Options
lesolution:	2560×1440			Change
Auto Mode Use preset me	ide assignments for act	ve applications		Configure
Manual Mode Choose a pres	set moder		Standard	Ŷ
irightness:	Kaanse	75	N	
Contrast:		73	96	

NOTA: Al conectar varios monitores Dell, seleccione "Enable display matrix control" (Habilitar control de matriz de pantalla) para aplicar los controles y ajustes predefinidos de color, contraste y brillo a todos los monitores.

Basic	Auto Mode	Easy Arrange	Input Manager	Options
tesolution:	2560×1440			Change
) Auto Mode Dise preset mo	de assignments for acti	ve applications		Configure
Manual Mode Choose a pres	et mode:		Standard	×
rightness:		25	96	
Contrast:		73	~%	

Asignar modos predefinidos a aplicaciones

La ficha **Auto Mode (Modo automático)** permite asociar un Modos predefinidos específico a una aplicación concreta y aplicarlo automáticamente. Cuando el **Auto Mode (Modo automático)** está habilitado, Dell Display Manager cambiará automáticamente al **Modos predefinidos** correspondiente cada vez que se active la aplicación asociada. El **Modos predefinidos** asignado a una aplicación determinada puede ser el mismo en cada uno de los monitores conectados, pero también puede variar entre un monitor y otro.

La aplicación Dell Display Manager está previamente configurada para muchas de las aplicaciones más utilizadas del mercado. Para agregar una nueva aplicación a la lista de asignaciones, solo tiene que arrastrar la aplicación desde el escritorio, el menú lnicio de Windows o donde se encuentre, y colocarla en la lista actual.

NOTA: La asignación del Modo predefinido a archivos por lotes, scripts, cargadores y archivos no ejecutables, como por ejemplo archivos comprimidos o empaquetados, no es compatible.

También puede configurar que el Modo predefinido Juegos se utilice siempre que se ejecute una aplicación Direct3D en modo pantalla completa. A fin de evitar que una aplicación utilice el modo, asigne un modo predefinido distinto.

Basic Auto Mode E		Easy Arrange	Input Manager	Options
oign a preset r	node to a specific application	on. To add an applicati	on, drag it to the list:	
Application		Preset Mode		
Defait F	ir desittop ispps)	Standard	1.4	
🕄 (Default f	or fulscreen Direct3D)	Garne	2	
🗓 (Default f	ar universai Windows apps	Warm	4	
💹 Adobe Reader 9.2		Standard	~	
🥶 Internet E	xplorer	Warm	. ~	
	Idea	Warm		

D¢I

Organizar ventanas con Ajustar fácilmente

En monitores Dell compatibles, la ficha **Easy Arrange (Ajustar fácilmente)** le permitirá distribuir fácilmente las ventanas abiertas en uno de los diseños predefinidos arrastrándolas en las zonas predefinidas. Presione ">" o utilice las teclas de Avanzar/Retroceder para descubrir nuevos diseños. Para crear un diseño personalizado, disponga las ventanas abiertas y, a continuación, haga clic en **Save (Guardar)**.

Para empezar a utilizar **Easy Arrange (Ajustar fácilmente)**, elija un monitor de destino y seleccione uno de los diseños predefinidos. Las regiones para ese diseño se muestran por un momento en el monitor. A continuación, arrastre una ventana por el monitor. Mientras la ventana se arrastra, se muestra el diseño de ventanas actual y se resalta una región activa cuando la ventana pasa sobre ella. En cualquier momento, arrastre la ventana a la región activa para colocarla en esa región.



Para crear un diseño de ventanas personalizado, ajuste el tamaño y la posición de las ventanas en el escritorio y, a continuación, haga clic en el vínculo Guardar en **Easy Arrange (Ajustar fácilmente)**. El tamaño y la posición de las ventanas se guardan como un diseño personalizado y se crea un icono para dicho diseño.





NOTA: Esta opción no guarda o recuerda las aplicaciones que están abiertas. Solamente se guarda el tamaño y la posición de las ventanas.



Para utilizar el diseño personalizado, seleccione el icono de dicho diseño. Para eliminar el diseño personalizado actualmente guardado, cierre todas las ventanas del escritorio y, a continuación, haga clic en el vínculo Guardar en Easy Arrange (Ajustar fácilmente).

Dast	Auto Mode	Easy Arrange	Input Manager	Options
Select a predefin	ned or custom window lay	out for this monitor. Ope	en windows dragged into e	sach zone wil
position and resi	ee automatically:			
×				
~				
-				
_				1
		NUCL AND ADDRESS		

Hay otros métodos avanzados para utilizar Easy Arrange (Ajustar fácilmente). Consulte la tabla siguiente.

Característica	Función	Descripción
Easy Arrange (Ajustar	Personalizar diseños	Guardar 5 patrones personalizados para Easy Arrange (Ajustar fácilmente) .
fácilmente)		Configurar parones x*y.
mejorado	6 diseños de los utilizados más recientemente (MRU)	Presione Ctrl+Mayús+Inicio para recorrer cíclicamente los 6 últimos diseños MRU.
	Ajuste del tamaño de partición sobre la marcha	Mantenga presionada la tecla Ctrl mientras cambia el tamaño del diseño Easy Arrange (Ajustar fácilmente) para ajustar el tamaño y los números de celdas en un diseño.
		El patrón Easy Arrange (Ajustar fácilmente) recién formado se guarda en la posición del icono Easy Arrange (Ajustar fácilmente).
		Mantenga presionada la tecla Ctrl mientras hace clic en un icono de diseño modificado para restaurar su diseño predeterminado.
	Diseños de Easy Arrange (Ajustar fácilmente)para el modo vertical	Los iconos Easy Arrange (Ajustar fácilmente) para el modo vertical se presentan cuando el monitor se gira.



D&LI

NOTA: Una aplicación puede requerir una resolución efectiva mínima para su ventana de aplicación. Tal aplicación puede no encajar en una zona de Ease Arrange si dicha zona es más pequeña que el tamaño de ventana requerido.

Administrar varias entradas de vídeo

La pestaña **Input Manager (Administrador de entradas)** le permite administrar varias entradas de vídeo conectadas al monitor Dell. Esta función facilita considerablemente el cambio entre entradas mientras trabaja con varios equipos.

Se muestran todos los puertos de entrada de vídeo disponibles para el monitor. Puede dar a cada entrada el nombre que desee. Guarde los cambios después de la edición.

Puede definir un atajo de teclado para cambiar rápidamente a la entrada favorita y otro botón de acceso directo para cambiar rápidamente entre dos entradas si trabaja frecuentemente entre ellas.

flate	Auto Node	Early Amanga	1 ligut	Mariago	Optione
Input port:	Input never	5 5			
DP	(Click to odd))			
HDMI (Active)	(Close to exist	1			
			1	1 14	
hevorita: input ahort	out kay:				
None	>> DP		-	Change a	citve input:
Input switch shorts	itkey:				
hione	> HOM		w <<>>	DP.	

NOTA: Dell Display Manager (DDM) se comunica con el monitor incluso cuando este muestra vídeo de otro equipo. Puede instalar Dell Display Manager en el equipo que utilice frecuentemente y controlar el cambio de entradas desde él. También puede instalar Dell Display Manager en otros equipos conectados al monitor.

Déi

Restaurar las posiciones de la aplicación

Con Dell Display Manager podrá restaurar las posiciones de las ventanas de la aplicación al volver a conectar su ordenador al monitor. Podrá acceder rápidamente a esta función haciendo clic con el botón derecho en el icono de Dell Display Manager en la bandeja de notificaciones.



Si elige "Auto-restore window layout (Restar automáticamente la distribución de las ventanas)", Dell Display Manager realizará un seguimiento de

las posiciones de las ventanas), beir Display Manager realizará dir seguimiento de pone automáticamente las ventanas de aplicación y las recordará. Dell Display Manager cuando vuelve a conectar el equipo a los monitores.

	Open Dell Display Manager Attach to active window
	Save current window layout
	Restore saved window layout
~	Auto-restore window layout
	Check for new version
	Exit



Si desea volver a uno de sus diseños favoritos tras haber movido las ventanas de la aplicación, en primer lugar, podrá "Save current window layout (Guardar el diseño de ventanas actual)" y, a continuación, "Restore saved window layout (Restaurar el diseño de ventanas guardado)".

Open Dell Display Manager Attach to active window
Save current window layout
Restore saved window layout
Auto-restore window layout
Check for new version
Exit

Puede utilizar monitores de distintos modelos o resoluciones en su rutina diaria, y aplicarles distintos diseños de ventanas. Dell Display Manager es capaz de reconocer el monitor que haya vuelto a conectar y de restaurar las posiciones de la aplicación acorde a ello. Si necesita sustituir un monitor en la configuración matriz de un monitor, puede guardar el diseño de ventanas antes de sustituirlo y restaurar el diseño una vez se haya instalado el nuevo monitor.

NOTA: Le recomendamos que mantenga sus aplicaciones iniciadas para que puedan aprovechar esta función. Dell Display Manager no inicia aplicaciones.

Acoplar DDM a la ventana activa (solo en Windows 10 y Windows 11)

El icono DDM se puede adjuntar a la ventana activa en la que está trabajando. Haga clic en el icono para acceder fácilmente a las siguientes características.

Característica	Función	Descripción
Acoplar DDM a la ventana activa (solo en Windows 10 y Windows 11)	Cambiar valor predefinido o ajustar a diferentes particiones	El icono DDM se adjunta a la ventana activa y el usuario puede cambiar fácilmente la posición de la ventana, cambiar el modo predefinido de color y asociar el modo predefinido automático.
	Tecla de acceso directo del desencadenador.	En una ventana de la aplicación en ejecución, presione Ctrl+Mayús+Ins para activar también el menú DDM acoplado.
	Mover la ventana de la aplicación entre las celdas de Easy Arrange (Ajustar fácilmente)	Enviar la ventana de la aplicación a la celda anterior o siguiente de Easy Arrange (Ajustar fácilmente).
	Mover la ventana de la aplicación entre los monitores	Envíe la ventana de la aplicación al monitor anterior o siguiente.





DELI

Establecer opciones de conservación de energía

En modelos de Dell compatibles, estará disponible la pestaña **Options (Opciones)** para seleccionar opciones de ahorro de energía PowerNap. Puede establecer el brillo del monitor al mínimo o suspender el monitor al activar el protector de pantalla.

Box	Auto Mode	bosy Arlango	Input Manager	Gotions
PowerNep of	proprie:			Configure
i nederal	Indities when scheme	wy allows		
Online	holes to step your seven	ensaier activities		
and done.	oka.)	*1.42.00	a line the course of	
THIN SHE AD		Chi + Shit + Non 2		
one Anomaries	the standard large			
21 + 840 + 8				
100 C 200 C 100				

Otros atajos de teclado

Se pueden definir atajos de teclado para las siguientes operaciones:

- Program shortcut key (Atajo de teclado de programa): to para abrir rápidamente el cuadro de diálogo Quick Settings (Configuración rápida).
- Easy Arrange MRU shortcut key (Atajo de teclado MRU para ajustar fácilmente): para aplicar rápidamente los 5 diseños de ventana usados recientemente.
- Application window shortcut key (Atajo de teclado de ventana de aplicación): para iniciar un menú rápido para opciones bajo Auto Mode (Modo automático) y Easy Arrange (Ajustar fácilmente).

Box	Auto Mode	Bosy Anorgo	Input Manager	Octors	
Forentiap of Reduced	nations: Inglifices when sciences Isolas to deco when sci	er alkols maar sterrs		Caningun	
Program shortcuttery		Application window shortout keys			
1H + Shift +D oxy Amorga Mi	00 shartoot keyr	Ctrl + Sh	H + Nun 0		
21 + 514 0, + H	wie .				

Solucionar problemas

DDM solo funciona con monitores Dell compatibles. DDM no admite monitores de otros fabricantes. Si el monitor no admite DDM, DDM mostrará el siguiente icono en la bandeja de notificación.



Haga clic en el icono y DDM mostrará un mensaje de error más detallado.



Si DDM no puede detectar y/comunicar con un monitor Dell compatible, pruebe los siguientes pasos de resolución de problemas:

- 1. Asegúrese de que el cable de vídeo está correctamente conectado entre el monitor y el equipo. Los conectores deben insertarse firmemente en su posición.
- 2. Compruebe el menú OSD del monitor para asegurar que DDC/Cl esté habilitado.
- **3.** Asegúrese de tener el controlador de tarjeta gráfica correcto y más reciente del fabricante de la tarjeta gráfica, como Intel, AMD y NVIDIA. La versión incompatible o antigua del controlador de la tarjeta gráfica provoca errores en DDM.

Dell

- 4. Extraiga cualquier base de acoplamiento, extensor de cable o convertidor entre el monitor y el puerto de la tarjeta gráfica. Algunos alargadores, concentradores o convertidores de bajo coste, puede que no admitan la funcionalidad DDC/CI y pueden provocar errores en la aplicación DDM. Actualice el controlador de tal dispositivo si la última versión está disponible.
- 5. Reinicie su equipo.

Es posible que DDM no funcione con los monitores siguientes:

- Modelos de monitor de Dell del año 2013 o anteriores y la serie D de los monitores de Dell. Puede consultar los sitios web de soporte de productos de Dell para obtener más información.
- Monitores para juegos que utilizan tecnología de sincronización G basada en Nvidia.
- · Las pantallas virtuales e inalámbricas no admiten DDC/CI.
- En modelos más antiguos de monitores con DisplayPort versión 1.2, es posible que deba deshabilitar MST/DP 1.2 mediante el menú OSD del monitor.

Si su equipo está conectado al Internet, se le mostrará un mensaje cuando una versión más reciente de la aplicación DDM está disponible. Se recomienda descargar e instalar la aplicación DDM más reciente.

También puede buscar una nueva versión haciendo clic con el botón derecho en el icono DDM mientras presiona sin soltar la tecla Mayús.

	Open Dell Display Manager				
	Attach to active window				
	Bypass Windows DDI where appropriate				
	Saye monitor asset report				
	Save diagnostic report				
	Save current window layout				
	Restore saved window layout				
	Auto-restore window layout				
~	Auto-load at startup				
~	Onscreen notifications				
	Program language	>			
	Check for new version				
	Exit				

