Vista general

Dell Display Manager es una aplicación de Microsoft Windows que se utiliza para gestionar un monitor o un grupo de monitores. Permite el ajuste manual de la imagen mostrada, la asignación de los ajustes automáticos, la gestión de la energía, la organización de ventanas, el giro de la imagen y otras funciones en monitores Dell seleccionados. Una vez instalado, Dell Display Manager se ejecuta cada vez que se inicie el sistema y coloca su icono en la bandeja de notificaciones. La información relativa a los monitores conectados al sistema está disponible al pasar el ratón por encima del icono de la bandeja de notificaciones.



Uso del diálogo de configuración rápida

Al hacer clic en el icono de la bandeja de notificaciones de Dell Display Manager se abre el diálogo de **Configuración rápida**. Cuando está conectado al ordenador más de un monitor Dell compatible, puede seleccionarse un monitor de destino específico utilizando el menú. El cuadro de diálogo **Configuración rápida** le permite ajustar el brillo, el contraste, la resolución, el diseño de la ventana, etc. También le permite habilitar el cambio automático entre los modos predefinidos o seleccionar manualmente un modo predefinido.

🗪 Display	Hanager -
Super-	cel used w
Next America	31-0x1-HE Charlos
10 Auto Pode	Confaura
2 North Net	Souters -
Xidhinos:	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
Sontmart:	0
X	
	Control Coll Copie y Manager

El cuadro de diálogo de **Configuración rápida** también ofrece acceso a la interfaz avanzada de usuario de Dell Display Manager que se utiliza para ajustar funciones básicas, configurar el modo automático y acceder a otras funciones.

Ajuste de las funciones básicas de la pantalla

Puede seleccionar manualmente un modo predefinido o puede seleccionar **Auto Mode** (modo automático) que aplica un modo predefinido basándose en la aplicación activa. Un mensaje en pantalla muestra temporalmente el **Preset Mode (modo predefinido)** actual siempre que se modifica. **Brightness (brillo)** y **Contrast (contraste)** del monitor seleccionado también pueden ajustarse directamente desde la ficha **Basic (básico)**.

See Trept	ny lân-ager	MILIPSW
See	Adultative Royalessage Aquid Stronger Optime	0
Service Services	2000-0100	0.eg
H Auto Mode Lite project	week assistance to for eaching ecologications	Confloure
X Hanud Hot Droots a p	de reset mode: Skondard	-
Met incore		
Sec. A. of	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Asignación de modos predefinidos a aplicaciones

La ficha **Auto Mode (modo automático)** le permite asociar un **Preset Mode (modo predefinido)** específico con una aplicación determinada y aplicarlo automáticamente. Cuando se activa **Auto Mode (modo automático)**, Dell Display Manager cambiará automáticamente al correspondiente **Preset Mode (modo predefinido)** cada vez que se activa la aplicación asociada. **Preset Mode (modo predefinido)** asignado a una aplicación específica puede ser el mismo en cada monitor conectado o puede variar de un monitor a otro.

Dell Display Manager está preconfigurado para muchas aplicaciones conocidas. Para añadir una nueva aplicación a la lista de asignaciones, sólo tiene que arrastrar la aplicación desde el escritorio, el menú Inicio de Windows o en cualquier otro lugar y soltarla en la lista actual.



NOTA: Las asignaciones de **Preset Mode (modo predefinido)** que se centran en archivos por lotes, scripts, cargadores y archivos no ejecutables, tales como archivos zip o archivos comprimidos, no son compatibles.

También puede configurar el modo de Juego predefinido que va a utilizar siempre que una aplicación Direct3D se ejecute en modo de pantalla completa. Para evitar que una aplicación utilice un modo, asigne un modo predefinido diferente a ella.

Display Manager				TWI 113/1177	è
Book: Auto Model (Con Amanac 🛛 In	out Moneator	Optiono)
insign a prese freezie in a constile apple	alian. Teoriki anap	dealter, dear jil b	i i ce inte		
(terfad: fanderskiersenpe)	Standard				
Adule Foliation (2013)	Huished		-		
🚰 Adalah Beater 928	Standard		-		
🔕 bienel Papiers	Huldhed	•	-		
Z Front Ford	Standard		-		
Q Proved Galank	Standard		-		
2 On Some and for following the	we made Dary 190 ap	and the second			
3 tax multimeda nade for metro and	universal vendos siep	×			

Fácil distribución de la plantilla de su monitor de ventana

En monitores Dell compatibles, la pestaña **Easy Arrange (organización fácil)** le permite organizar fácilmente las ventanas abiertas en uno de los diseños predefinidos arrastrándolos en las zonas. Para crear un diseño personalizado, organice las ventanas abiertas y luego haga clic en **Save (guardar)**.



Gestión de múltiples entradas de vídeo

La ficha **Input Manager (Administrador de entradas)** permite gestionar de forma cómoda las distintas entradas de vídeo conectadas a su monitor Dell. Permite cambiar fácilmente entre las entradas cuando se trabaja con múltiples ordenadores.

Se muestra una lista de todos los puertos de entrada de vídeo disponibles en el monitor. Puede asignar a cada entrada el nombre que quiera. Guarde los cambios después de editar los nombres.

Puede establecer una tecla de acceso directo para cambiar rápidamente a su entrada favorita y otra tecla de acceso directo para alternar rápidamente entre las dos entradas si suele trabajar con una y con otra.

Display Mana				DU USADW -
LINC AUDIR	ode Laxy Anange	light Receipt	upaans	. 0
input port:	Input name:	USD upethe	an port:	
0PU	ng_ona	39189.1	()189.2	Other:
092	Ny Jiwa Kash	0.081	0.082	39 None
108.1	Ny Dens	O LOD L	SU2 1	Ciliana
HIM 2 (Allow)	No XBox Crist	O LOBE S	Opera	Share
20,902 mode				E na t
Search input she builting Child All 11	> 10ml2-Ne_KDor One	~	Corp	a list light of
input and this horizont kay: Carl + Alt + 2	25 DEC - P\$_2600	× «>	MI-Ry, Se	

Puede usar la lista desplegable para cambiar a cualquier fuente de entrada.

ee) Distay Ma	snager		DAIL117	ew i
deal A	a Nale - Korg Aria ge	April Manager	Digitizani.	. (
Inputport:	Input news:	USE uproce	ar port:	
091	Ne We LD	@ A4 1	Quart Chine	
1992	Ne Madicak	0.401	Oue : Bare	
HIME	No Unus	C 201	Suz 2 Crore	
начи (ъсна)	No 10te e Orie	C 200 L	() 022 2 () 8 Hore	
n a second			20.8	
Powerlie input sher tout	kon			
CHARACT	4 (042-19)30x0x	×	Coupled why the	·
Deput which short out it	57		DP1 By We'D	- 4
C14 + All + 7	O DPL-Hy_WhD	V 0.05	DE2 - My MacBook	
_		_	HDM 1 - My Unite	
			 HDV 2 - My 28 m³ 	der -



NOTA: DDM se comunica con el monitor incluso cuando el monitor está reproduciendo vídeo de otro ordenador. Puede instalar DDM en el PC que utilice con mayor frecuencia y controlar la entrada cambiando desde ahí. También puede instalar DDM en los otros PC conectados al monitor

Haga clic en el botón de selección del PIP/PBP mode (Modo PIP/PBP) para seleccionar una configuración PIP/PBP.



Puede cambiar la configuración de la función PIP/PBP (Imagen en Imagen/Imagen por Imagen) de Off (Apagado) a PIP Small (PIP pequeño), PIP Large (PIP grande), PBP Aspect Ratio (Relación de aspecto PBP) o PBP Fill (PBP máx.).

eutrane: Lonak	USD upstream	ou port:	
_ons	39188.1	Charge a	
		100000	Others
- No Fish	0.081	0.055 2	39 Nord
Urun .	Oussu	SIUS2 1	Olivera
(Bot Che	Others	Opera	Siene
			P. mrs
	e 1800 Che	e time (1622.) e Xiber Che (1626.)	n Denne (Classian States) Nition Ches (Classian Classian States)

Puede seleccionar fuentes de entrada para la ventana principal y para la ventana secundaria. Guarde los cambios después de la selección.

Puede establecer una tecla de acceso directo para intercambiar las entradas de vídeo entre la ventana principal y la ventana secundaria.

Haga clic en el botón Video swap (Intercambiar vídeo) o utilice la Video swap shortcut key (Tecla de acceso para Intercambiar vídeo) para intercambiar las entradas de vídeo entre la ventana principal y la ventana secundaria.

City Mana	iger			Tell 105/1755	3
Bodic Auto M	otic East Amarica	Input Keneger	Options	. 0	,
Appel parts	Ingel care of	185 grain	seepen to		
19/1	Se West	ije soar s	it) con a	() Hare	
1210	ny_mediods	D LNE 1	D DRK 2	D-Nam	
HONCE	ng Juner	(§188.1	\$188.2	() Note:	
0402	Ng_Ob a Dar	0.058.1	10 USB 2	(R) None	
The second se				2844	
men window with	ab under the		use used the	rouckey	
HIND NY DRACHAR	 BMP1_By Dec 		₽		
Sub mindow #2:	Sub window #1:		Mice available	orfault keiva	
	T I	~	÷.		
		w.	199 selete	100 YON 10	

Puede asignar un puerto USB ascendente a su entrada de vídeo. El puerto USB ascendente asignado se conectará al ordenador cuando se visualice dicho vídeo en el monitor.

Esto resulta especialmente útil cuando se comparte un mismo teclado y ratón conectados al monitor entre dos ordenadores. Puede definir una tecla de acceso directo para cambiar rápidamente el dispositivo entre los dos ordenadores.

Bodic Auto Mode	: Eary Amarica	Input Keneger	Options	,
legal parts	Ingel comercial	188 gede	s ang an ta	
9/1	Se Windo	in the s	() cost a	() Hare
20	Ny jinadioda	2001	D DEC	E Nov
ROACI	ng Janar	() USE 1	\$188.2	() there
OM22	Ny_Charles	10 USE 1	(h 1 55 2	St Nand
and a state of the				24%
ten weden vice	ab under the		use sweethiche	rankey
HIME? My Star Day	 BMP1 By Dece 		₽	
			Mainten aussent aller	and the second second

NOTA: Asegúrese de que ha asignado un puerto USB ascendente a cada uno de los dos ordenadores.

Cuando la función PIP/PBP esté activada, si se comparte un dispositivo (p. ej., un ratón) entre los dos ordenadores, puede hacer clic en el botón **USB switch (Cambiar selección USB)** o usar la **USB switch shortcut key (Tecla de acceso directo para Cambiar selección USB)** para cambiar rápidamente el dispositivo entre los dos ordenadores.

City Mana	per			Tel 11546	w
Book: Auto Mo	etc Easy Amarica	Input Keneger	Options	,	0
legal parts	Ingel care of	185 gale	and a second		_
191	No. Windo	ije use s	() car a	() Hone	
1210	Ny_Mediock	D DR 1	D DEC 2	E Nov	-
HONCL	ng Janar	() (88. 1	\$ 189.2	() New Y	-
OM22	Ny_Charles	(h 155 J	10.055.2	St Nanc	-
The second se				2846	
men window was	ab under the		use seach the	rouckeys	
HIME? My Ster De-	 HMP1 By Det 		÷		
Sub mindow #0:	Sub window #1:		Not swap the	orfault keyd	
	T	Ŧ	÷.		- 1
] 6	N.	- 199 - seikite	-	L



NOTA: Asegúrese de que el dispositivo USB se haya detenido antes de cambiar al otro ordenador. De lo contrario, se pueden producir problemas como la corrupción de datos en una unidad USB.

Aplicar opciones de ahorro de energía

En modelos Dell compatibles y en la ficha **Options (opciones)**, está disponible la ficha PowerNap que ofrece opciones de ahorro de energía. Puede elegir establecer el brillo del monitor al nivel mínimo o poner el monitor en espera cuando se activa el salvapantallas.

