Monitor Dell[™] UltraSharp U2412M/ U2412MWh

Manual de usuario

Instrucciones importantes para configurar la resolución de pantalla a 1920 x 1200 (máximo)

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. © 2011-2019 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda terminantemente prohibida la reproducción en cualquiera de sus formas sin la autorización escrita de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc; Microsoft, Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países; Intel es una marca comercial de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. y ATI es una marca registrada de Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR es una marca registrada de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA,Agencia de protección del medio ambiente en Estados Unidos). Como socio de ENERGY STAR, Dell Inc ha decidido que este producto cumpla los requisitos de ENERGY STAR en cuanto a la eficiencia energética. EMC es una marca registrada de EMC Corporation.

Es posible que aparezcan otros nombres comerciales en este documento referidos a entidades que reclaman sus marcas o nombres de sus productos. Dell Inc. rechaza cualquier responsabilidad sobre productos y marcas comerciales que no sean de su propiedad.

Model U2412Mb/ U2412Mc

2019-3 Rev. A13

Guía de Usuario del Monitor UltraSharp U2412M/ U2412MWh de Dell™

<u>Acerca del monitor</u> <u>Configurar el Monitor</u> <u>Usar el Monitor</u> <u>Resolución de Problemas</u>

Apéndice

Notas, Avisos y Atenciones

NOTA: UNA NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.

PRECAUCIÓN: PRECAUCIÓN indica un daño potencial para el hardware o una pérdida de datos y le indica cómo evitar el problema.

ADVERTENCIA: ADVERTENCIA indica un daño potencial a la propiedad, daños personales o la muerte.

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. © 2011-2019 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda terminantemente prohibida la reproducción en cualquiera de sus formas sin la autorización escrita de Dell Inc...

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc; Microsoft, Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países; Intel es una marca comercial de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. y ATI es una marca registrada de Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR es una marca registrada de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA,Agencia de protección del medio ambiente en Estados Unidos). Como socio de ENERGY STAR, Dell Inc ha decidido que este producto cumpla los requisitos de ENERGY STAR en cuanto a la eficiencia energética. EMC es una marca registrada de EMC Corporation.

Es posible que aparezcan otros nombres comerciales en este documento referidos a entidades que reclaman sus marcas o nombres de sus productos. Dell Inc. rechaza cualquier responsabilidad sobre productos y marcas comerciales que no sean de su propiedad.

Model U2412Mb/ U2412Mc

2019-3 Rev. A13

Instrucciones importantes para configurar la resolución de pantalla a 1920 x 1200 (máximo)

Para conseguir un rendimiento óptimo de la pantalla utilizando sistemas operativos Microsoft Windows[®], configure la resolución de la pantalla a 1920 x 1200 píxeles siguiendo los pasos siguientes:

En Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows[®] 8.1:

1. Solo para Windows[®] 8 y Windows[®] 8.1, seleccione el mosaico Escritorio para cambiar a escritorio clásico.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el escritorio y seleccione Resolución de pantalla.

3. Mueva la barra de desplazamiento hacia la derecha manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y ajuste la resolución de pantalla a 1920 x 1200.

4. Haga clic en Aceptar.

En Windows[®] 10:

- 1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio, y después en Configuración de pantalla.
- 2. Haga clic en Configuración de pantalla avanzada.
- 3. Haga clic en la lista desplegable de Resolución y seleccione 1920 x 1200.
- 4. Haga clic en Aplicar.

Si no puede ver la opción 1920 x 1200, puede que necesite actualizar el controlador de su tarjeta gráfica. Seleccione a continuación el escenario que mejor describa el sistema informático que está utilizando, y siga las

- 1: <u>Si tiene un equipo de sobremesa Dell™ o un equipo portátil Dell™ con acceso a internet.</u>
- 2: <u>Si no tiene un equipo de sobremesa o portátil Dell™, ni tarjeta gráfica.</u>

Acerca del monitor

Guía de Usuario del Monitor UltraSharp U2412M/ U2412MWh de Dell™

- Contenidos de la caja
- Características del producto
- Identificación de piezas y componentes
- Especificaciones del monitor
- Compatibilidad Plug and Play
- Interfaz para Universal serial Bus (USB)
- Política de píxel y calidad del monitor LCD
- Directrices de mantenimiento

Contenidos de la caja

Su monitor incluye los siguientes componentes. Asegúrese de haber recibido todos los componentes. Póngase en contacto con Dell si falta alguno de ellos.

NOTA: Algunos componentes podrían ser opcionales y no enviarse con su monitor. Algunas funciones o medios podrían no estar disponibles en algunos países.

MOTA: Para configurar con cualquier soporte, por favor consulte la respectiva guía de soporte de instalación para obtener instrucciones de instalación.







Características del producto

El monitor de panel plano U2412M/ U2412MWh tiene una pantalla de cristal líquido (LCD), transistores de película fina (TFT) y una matriz activa. Las funciones del monitor incluyen:

- Area visible de 60,96 cm (24 pulgadas) (medida en diagonal). Resolución de 1920 x 1200, compatible con pantalla completa para resoluciones menores.
- Amplio ángulo de visión sentado o de pie, o mientras se mueve de lado a lado.
- Funciones de ajuste de inclinación, balanceo, extensión vertical y giro.
- Soporte extraíble y orificios de montaje Video Electronics Standard Association (VESA[™]) de 100 mm para aumentar la flexibilidad de las soluciones de montaje.
- Funciones plug and play si son compatibles con el sistema.
- Ajustes con menú en pantalla (OSD) para facilitar la instalación y la optimización de la pantalla.
- Función de ahorro de energía para el monitor certificado por Energy Star.
- Ranura de bloqueo de seguridad.
- Bloqueo de soporte.
- Capacidad para administración de activos.
- Permite cambiar el modo panorámico a estándar manteniendo la calidad de imagen.

- Registrado en EPEAT donde sea aplicable. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para obtener información sobre el estado de registro por país.
- Material halógeno reducido.
- Pantallas con la certificación TCO Certified.

Identificación de piezas y componentes

Vista frontal





Controles del panel frontal

Etiqueta	Descripción	
1	Modos predefinidos (Predeterminado, pero configurable)	
2	Brillo y Contraste (Predeterminado, pero configurable)	
3	Menú	
4	Salir	
5	Encendido (con indicador luminoso de encendido)	

Vista trasera





Vista trasera

Vista trasera con soporte de monitor

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Orificios de montaje VESA (100 mm x 100 mm - tras la placa de base instalada)	Montaje del monitor en pared utilizando el kit de montaje en pared VESA (100 mm x 100 mm)
2	Etiqueta de calificación reguladora	Lista con las autorizaciones de organismos regulatorios
3	Botón de extracción de la base	Separe el soporte del monitor
4 Etiqueta del número de serie de código de barras		Tenga a mano esta etiqueta si necesita ponerse en contacto con el soporte técnico de Dell
5	Ranura de bloqueo de seguridad	Permite fijar el monitor utilizando el bloqueo de cable
6	Abrazaderas de montaje para Dell Soundbar	Para instalar la barra Dell Soundbar opcional NOTA: Extraiga la tira de plástico que cubre las ranuras de montaje antes de fijar la Barra de Sonido de Dell.
7	Puertos de descarga USB	Conecte sus dispositivos USB
8	Ranura de almacenamiento de cable	Para organizar los cables colocándolos en la ranura

Vista lateral







Vista inferior con soporte de monitor

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Conector de cable de alimentación AC	Conecte el cable de alimentación
2	Conector de alimentación DC para la barra Dell Soundbar	Conecte el cable de alimentación de la barra Soundbar (opcional)
3	Conector DP	Conecte el cable DP de su equipo
4	Conector DVI	Conecte el cable DVI de su equipo
5	Conector VGA	Conecte el cable VGA de su equipo
6	Puerto de transmisión USB	Conecte el cable USB que incluye su monitor al monitor y al equipo. Una vez conectado el cable, puede utilizar los conectores USB situados en el lateral y la parte inferior del monitor
7	Puertos de descarga USB	Conecte sus dispositivos USB. Únicamente podrá utilizar este conector después de conectar el cable USB al equipo y al conector de transmisión USB del monitor
8	Stand función de bloqueo	Para bloquear el soporte en el monitor utilizando el tornillo M3 x 6 mm (tornillo no suministrado).

Especificaciones del monitor

Especificaciones del panel plano

Modelo	U2412M/U2412MWh
Tipo de pantalla	Matriz activa - TFT LCD
Tipo de panel	IPS (conmutación en el mismo plano)
Dimensiones de la pantalla	60,96 cm (24 pulgadas de tamaño de imagen visible)
Área de visionado predeterminada	518,4 (H) x 324,0 (V) mm
Horizontal	518,4 mm (20,3 pulgadas)
Vertical	324,0 mm (12,7 pulgadas)
Espaciado entre píxeles	0,27 mm
Ángulo de vista	178° (vertical) típico, 178° (horizontal) típico
Alcance de luminosidad	300 cd/m² (típico)
Coeficiente de contraste	1000 a 1 (típico), 2M a 1 (con contraste dinámico activado)
Recubrimiento con plato de sujeción	Antirreflejos con recubrimiento reforzado 3H
Luz trasera	Sistema de iluminación edgelight LED
Tiempo de respuesta	8ms gris a gris (valor típico)
Profundidad de color	16,7 millones de colores
Espectro de color	82%*

* El espectro de color del modelo [U2412M/U2412MWh] (valor típico) se basa en las normas CIE1976 (82%) y CIE1931 (72%).

Especificaciones de resolución

Modelo	U2412M/U2412MWh	
Rango de exploración horizontal	30 kHz a 83 kHz (automático)	

Rango de exploración vertical	50 Hz a 61 Hz (automático)
Resolución predeterminada más alta	1920 x 1200 a 60 Hz

Modos de vídeo compatibles

Modelo	U2412M/U2412MWh
Capacidades de presentación de vídeo	480p, 576p, 720p, 1080p,
(reproducción DVI & DP)	576i, 1080i

Modos de muestra predeterminados

U2412M/U2412MWh

Modo de muestra	Horizontal Frecuencia (kHz)	Vertical Frecuencia (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (Horizontal / Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1680 x 1050	64,7	59,9	119,0	+ / -
VESA, 1920 x 1080	66,6	59,9	138,5	+/-
VESA, 1920 x 1200	74,0	60,0	154,0	+/-

Especificaciones eléctricas

N	lodelo	U2412M/U2412MWh
		1

Señales de entrada de vídeo	Analógico RGB, 0,7 voltios +/- 5% polaridad positiva a 75 ohmios de impedancia de entrada TMDS DVI-D digital, 600mV para en línea diferencial, polaridad positiva a 50 ohmios de impedancia de entrada. DP (DisplayPort) compatible con entrada de señal 1.1a
Señales de entrada de sincronización	Sincronizaciones horizontal y vertical separadas, nivel TTL de polaridad libre, SOG (Composite SYNC en verde)
Voltaje de entrada AC/frecuencia/corriente	100 a 240 VAC / 50 o 60 Hz <u>+</u> 3 Hz / 1,2A (típico)
Irrupción de corriente	120 V : 30 A (Máx) 240 V : 60 A (Máx)

Características físicas

	1
Modelo	U2412M/U2412MWh
Tipo de conector	Subminiatura de 15 clavijas, conector azul; DVI-D, conector blanco; DisplayPort, Conector negro
T	Digital: Extraíble, DVI-D, clavijas sólidas, se fabrica separado del monitor
Tipo cable de sella	Analógico: desconectable, D-sub, 15 clavijas, se fabrica separado del monitor
Dimensiones (con la base)	
Altura (extendido)	513,5 mm (20,22 pulgadas)
Altura (compresión)	398,5 mm (15,69 pulgadas)
Anchura	556,0 mm (21,89 pulgadas)
Profundidad	180,3 mm (7,10 pulgadas)
Dimensiones (sin la base)	
Altura	361,6 mm (14,24 pulgadas)
Anchura	556,0 mm (21,89 pulgadas)
Profundidad	64,9 mm (2,56 pulgadas)
Dimensiones del soporte	
Altura (extendido)	400,7 mm (15,78 pulgadas)
Altura (compresión)	285,7 mm (11,25 pulgadas)
Anchura	279,8 mm (11,02 pulgadas)

Profundidad	180,3 mm (7,10 pulgadas)
Peso	
Peso con envase incluido	18,23 lbs (8,27 kg)
Peso con soporte montado y cables	13,73 lbs (6,24 kg)
Peso sin base montada (para montaje en pared o montaje VESA, sin cables)	8,73 lbs (3,97 kg)
Peso de la base montada	3,87 lbs (1,76 kg)
Marco frontal brillante	Unidad 5,0 brillante (máx.) (Marco negro) Unidad 20,0 brillante (máx.) (Marco plata)

Características medioambientales

U2412M/U2412MWh
0°C a 40°C
Almacenamiento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) Transporte: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
10% a 80% (sin condensación)
Almacenamiento: 5% a 90% (sin condensación) Transporte: 5% a 90% (sin condensación)
3 048 m (10 000 ft) máx
10 668 m (35 000 ft) máx
245,66 BTU/hora (máximo) 129,66 BTU/hora (típico)

Modos de gestión de la corriente

Si ha instalado en su PC una tarjeta de gráficos o software de VESA compatible con DPM™, el monitor puede reducir automáticamente el consumo de energía cuando no lo use. Esto se denomina Modo de ahorro de energía*. Si el equipo detecta una entrada desde el teclado, ratón u otros dispositivos de entrada, el monitor podrá continuar automáticamente su funcionamiento. La tabla a continuación le muestra el consumo de energía y los símbolos de esta función automática de ahorro de energía:

U2412M/U2412MWh

Modos VESA	Sincronización horizontal	Sincronización vertical	Vídeo	Indicador de energía	Consumo de energía
Funcionamiento normal	Activo	Activo	Activo	Azul	72 W (máximo) ** 29 W (típico)
Modo activo desconectado	No activo	No activo	Vacío	Ámbar	Menos que 0,5 W
Apagar	-	-	-	Apagado	Menos que 0,5 W

Energy Star	Consumo eléctrico
Pon	17,3 W
E _{TFC}	54,5 kWh

Dell U2412M

El ordenador no emite ninguna señal.Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón para desactivar el modo de espera.Si no aparece ninguna imagen, pulse el botón del monitor para seleccionar la fuente de entrada correcta en el menú de visualización en pantalla (OSD).

(**\)**



NOTA. El monitor cuenta con la certificación ENERGY STAR

MOTA:

P_{on}: Consumo de energía del modo encendido conforme a la versión 7.0 de Energy Star. E_{TEC}: Consumo de energía total en kWh conforme a la versión 7.0 de Energy Star.

* Sólo puede alcanzarse un nivel de consumo de energía cero desconectando el cable principal de la pantalla.

** Consumo máximo de energía se mide en el estado de la luminancia máxima, barra de sonido Dell, y USB activo.

Este documento es solamente a título informativo y refleja el rendimiento del laboratorio. El producto puede funcionar de forma diferente dependiendo del software, los componentes y los periféricos solicitados y no tiene obligación de actualizar tal información. En consecuencia, el cliente no debe basarse en esta información y tomar decisiones

Asignación de terminales

Conector VGA



Número de pin	Extremo de 15 terminales del cable de señal conectado
1	Vídeo rojo
2	Vídeo verde
3	Vídeo azul
4	GND
5	Test automático
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Equipo 5V / 3,3V
10	GND-sync
11	GND
12	Datos DDC
13	H-sync
14	V-sync
15	Reloj DDC

Conector DVI



Número de pin	24-Extremo de terminales del cable de señal conectadoCable de señal
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	Masa TMDS
4	Flotante
5	Flotante
6	Reloj DDC
7	Datos DDC
8	Flotante
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	Masa TMDS
12	Flotante
13	Flotante
14	Alimentación +5V/+3,3V
15	Test automático
16	Detección de conexión en caliente
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	Masa TMDS
20	Flotante
21	Flotante
22	Masa TMDS

23	TMDS Reloj+
24	TMDS Reloj-

Conector DP



Número de patilla	Extremo de 20 patillas del cable de señal conectado
1	MLO(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	HPD

ľ	19	DP_PWR Return
ſ	20	+ 3.3V DP_PWR

Compatibilidad Plug and Play

Puede instalar el monitor con cualquier sistema compatible con Plug and Play. El monitor proporciona automáticamente al PC los datos de identificación de reproducción extendida (EDID) utilizando protocolos de canal de datos de muestra para que el sistema puede configurarse y mejorar los ajustes de visionado. La mayoría de las instalaciones de monitor se realizan de forma automática; puede seleccionar distintos parámetros si lo desea. Para más información acerca de cómo modificar la configuración del monitor, consulte <u>Uso del</u> monitor.

Interfaz para Universal serial Bus (USB)

Esta sección ofrece información acerca de los puertos USB disponibles en el lado izquierdo de su monitor.



NOTA: Este monitor es compatible con la interfaz de alta velocidad certificada USB 2.0. *

Velocidad de transferencia	Frecuencia de datos	Consumo de energía
Alta velocidad	480 Mbps	2,5W (Máx., cada puerto)
Velocidad plena	12 Mbps	2,5W (Máx., cada puerto)
Baja velocidad	1,5 Mbps	2,5W (Máx., cada puerto)



Número de pin	Extremo de conector de 4 clavijas
1	DMU
2	VCC
3	DPU
4	GND

Conector de descarga USB



Número de pin	Lado de 4 clavijas del cable de señal
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND

Puertos USB

- 1 puerto de envío anterior
- 4 puertos de descarga 2 en la parte anterior, 2 en el lado izquierdo

MOTA: La función USB 2.0 requiere un equipo compatible con USB 2.0.

NOTA: La interfaz del monitor USB sólo funciona si el monitor está encendido o en modo de ahorro de energía. Si apaga el monitor y vuelve a encenderlo, los periféricos

Política de píxel y calidad del monitor LCD

Durante el proceso de fabricación del monitor LCD no es poco común que uno o más píxeles queden fijados en un estado determinado, aunque resultan difíciles de ver y no afectan a la calidad o usabilidad de la pantalla. Para más información acerca de la calidad de píxel de los monitores Dell, consulte el sitio de soporte de Dell en la dirección: support.dell.com.

Directrices de mantenimiento

Limpieza del monitor

ADVERTENCIA: Lea y siga las <u>instrucciones de seguridad</u> antes de limpiar el monitor.

🛕 ADVERTENCIA: Antes de limpiar el monitor, desenchufe el cable de corriente de la toma eléctrica.

Para conseguir los mejores resultados, siga la siguiente lista de instrucciones durante el desembalaje, limpieza o manipulación de su monitor:

- Para limpiar la pantalla antiestática, moje un paño limpio y suave en agua. Si es posible, utilice un tejido especial para la limpieza de pantallas o una solución adecuada a la protección antiestática. No utilice benceno, disolvente, amoniaco, limpiadores abrasivos o aire comprimido.
- Utilice un paño cálido y ligeramente humedecido para limpiar el monitor. Evite el uso de detergentes de ningún tipo. Algunos detergentes dejan una película lechosa en el plástico.
- Si observa un polvo blanco cuando desembale el monitor, límpielo con un paño.
- Trate el monitor con cuidado. Los plásticos de color oscuro pueden rayarse mostrando marcas blancas con mayor facilidad que los monitores de color claro.
- Para conservar la mejor calidad de imagen en su monitor, utilice un salvapantallas dinámico y apague su monitor mientras no se encuentre en uso.

Configuración del monitor

Guía de Usuario del Monitor UltraSharp U2412M/ U2412MWh de Dell™

- Acople de la base
- Conexiones del monitor
- Organización de los cables
- Instalación de la barra de sonido Dell Soundbar AX510/AX510PA (Opcional)
- Extracción de la base
- Montaje en pared (opcional)

Acople de la base

NOTA: La base se entrega desinstalada cuando el monitor se envía desde la fábrica

🌠 NOTA: Para configurar con cualquier soporte, por favor consulte la respectiva guía de soporte de instalación para obtener instrucciones de instalación.



Para conectar el soporte del monitor:

- Retire la cubierta y coloque el monitor sobre ella.
 Encaje el surco de la parte trasera del monitor con las dos pestañas de la parte superior del soporte.
- 3. Presione el soporte hasta que encaje en su lugar.

Conexiones del monitor

Å ADVERTENCI A: Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las instrucciones de seguridad.

Para conectar el monitor a su equipo:

1. Apague el equipo y desconecte el cable de corriente.

Conecte el cable azul (VGA) entre su monitor y su equipo.



📓 NOTA: Si su ordenador es compatible con un conector DVI blanco, conecte el cable DVI blanco al monitor y el conector DVI blanco al ordenador.



NOTA: No conecte los cables VGA azul, DVI blanco o DisplayPort negro al equipo al mismo tiempo.

2. Conecte el cable del conector de pantalla blanco (DVI-D digital), azul (VGA analógico) o negro (DisplayPort) al puerto de vídeo correspondiente situado en la parte posterior de su equipo. No utilice los tres cables en el mismo equipo. Utilice todos los cables únicamente si se encuentran conectados a tres equipos diferentes con sistemas de vídeo adecuados.

Conectar el cable DVI blanco



Conectar el cable VGA azul

Podłączanie czarnego kabla DisplayPort



A PRECAUCIÓN: las imágenes se utilizan únicamente con fines ilustrativos. La apariencia de su equipo podría variar.

Conectar el cable USB

Después de conectar el cable DVI/VGA/DP, siga el procedimiento siguiente para conectar el cable USB al equipo y configurar el monitor:

- 1. Conecte el cable USB de transmisión (suministrado) al puerto de transmisión del monitor, y después al puerto USB de su equipo (consulte la vista inferior para más
- inferior). 2. Conecte periféricos USB a los puertos USB de descarga (laterales o inferiores) del monitor. (Consulte la vista lateral o inferior para más información).

- Conecte los cables de alimentación del equipo y el monitor a una toma cercana.
 Encienda el monitor y el equipo. Si el monitor muestra una imagen, la instalación se ha completado. Si no muestra una imagen, consulte <u>Resolución de problemas.</u>
- 5. Utilice el soporte de cable de la base del monitor para organizar los cables.



Organización de los cables



Después de conectar todos los cables necesarios al monitor y al PC, (consulte <u>Conectar su monitor</u> para conectar los cables), utilice la ranura de sujeción de cables para organizarlos correctamente tal y como se muestra arriba.

Instalación de la barra de sonido Dell Soundbar AX510/ AX510PA (Opcional)



A PRECAUCIÓN: No utilizar con ningún otro dispositivo que no sea la barra de sonido Dell Soundbar.

NOTA: El conector de alimentación + 12V DC es opcional para la barra de sonido Dell Soundbar.

- 1. Observando el monitor desde la parte trasera, conecte la barra Soundbar alineando las dos ranuras con las dos pestañas a lo largo del extremo trasero del monitor.
- 2. Deslice la barra Soundbar hacia la izquierda hasta que encaje en su lugar.
- 3. Conecte la barra de sonido al conector DC de salida de alimentación de audio (consulte la vista siguiente para más inferior).
- 4. Inserte le conector estéreo mini de color verde lima entre la parte trasera de la barra de sonido y el conector de salida de sonido del equipo.

En HDMI/DP, puede insertar el mini-enchufe estéreo al puerto de salida de audio del monitor. Si no se reproduce ningún sonido, compruebe si la salida de audio de su PC está configurada en salida HDMI/DP.

Extracción de la base

NOTA: Para evitar que se arañe la pantalla LCD al extraerla del soporte, asegúrese de colocar el monitor sobre una superficie limpia.

NOTA: Para configurar con cualquier soporte, por favor consulte la respectiva guía de soporte de instalación para obtener instrucciones de instalación.



Para extraer la base:

- Coloque el monitor sobre una superficie plana.
 Mantenga pulsado el botón de liberación de la base.
 Levante la base y aléjela del monitor.

Montaje en pared (opcional)



Consulte las instrucciones que se incluyen con el kit de montaje en pared compatible con VESA.

- 1. Coloque el panel del monitor sobre un tejido suave o acolchado expandido sobre una mesa plana y estable.
- 2. Extraiga el soporte.
- 3. Utilice un destornillador de estrella Phillips para extraer los cuatro tornillos que sostienen la cubierta de plástico.
- 4. Instale la abrazadera de montaje del kit de montaje en pared en el monitor.
- 5. Monte el monitor en la pared siguiendo las instrucciones que se incluyen con el kit de montaje en pared.

NOTA: Utilizar sólo con abrazaderas de montaje en pared con homologación UL de capacidad mínima en peso / carga soportada de 4,52 Kg.

Volver a la página de contenidos

Uso del monitor

Guía de Usuario del Monitor UltraSharp U2412M/ U2412MWh de Dell™

- Uso de los controles del panel frontal
- Uso del menú en pantalla (OSD)
- Software PowerNap
- Ajuste de una resolución máximo
- Uso de la barra de sonido Dell (opcional)
- Uso de las funciones de inclinación, balanceo y extensión vertical
- Girar el monitor
- Ajuste de los parámetros de rotación de pantalla de su sistema

Uso del panel frontal

Utilice los botones de control en la parte frontal del monitor para ajustar las características de la imagen. Al utilizar los botones para ajustar los controles, un menú OSD mostrará los valores numéricos de los parámetros al cambiar.



Botones del panel delantero		Descripción
1	Tecla de acceso directo / Modos predefinidos	Utilice este botón para elegir de entre una lista de modos de color predefinidos.
2	Tecla de acceso directo / Brillo / Contraste	Utilice este botón para acceder directamente al menú "Brillo / Contraste" o aumentar los valores de la opción de menú seleccionada.
3	Menú	Utilice el botón MENÚ para abrir el menú en pantalla (OSD) y seleccionar el Menú OSD. Consulte la sección <u>Acceso al sistema de menús</u> .
4	Salir	Utilice este botón para volver al menú principal o abandonar el menú principal OSD.
5	¢	Utilice el botón de Encendido para encender y apagar el monitor. El indicador LED azul indica que el monitor está encendido y es completamente funcional. El indicador LED ámbar indica que el monitor se encuentra en el modo de ahorro de energía.
	Encendido	

Uso del menú en pantalla (OSD)

Acceso al sistema de menús

NOTA: Si cambia la configuración y accede a otro menú o sale del menú OSD, el monitor guardará los cambios automáticamente. Los cambios también se guardarán si cambia la configuración y espera a que desaparezca el menú OSD.

1. Pulse el botón Epara abrir el menú OSD y ver el menú principal.

Menú principal de entrada analógica (VGA)



Menú principal de entrada digital (DVI)

0



Menú principal de entrada de pantalla (DP)



NOTA: La opción de AJUSTE AUTOMÁTICO sólo está disponible si se utiliza un conector analógico (VGA).



para moverse por las opciones de configuración. Al moverse de un icono a otro se marcará el nombre de la opción. Consulte la tabla siguiente para ver una lista completa de todas las opciones disponibles para el monitor.

4. Pulse los botones y para seleccionar el parámetro que desee.

5. Pulse 💷 para acceder a la barra deslizante, y después los botones 📥 y 🔛, según los indicadores del menú, para realizar cambios.

6. Seleccione la opción en para volver al menú principal o salir del menú OSD.



		NOTA: La opción de Ajuste Automático sólo está disponible si utiliza un conector analógico (VGA).			
	Fuente entrada	Utilice el menú Fuente de entrada para seleccionar una de las distintas señales de vídeo conectadas a su monitor.			
		Dell U2412M	Consumo	energético (()) (()) (()) ()) ())	
		🔅 Brillo/Contraste 🖌 Selecc	lón automática		
		Ajuste automático VGA		9 <u>86</u> 0	
		Fuente entrada DVI-D		(700)	
		🚓 Configuración de color Display	y Port	-	
		🔲 Config. pantalia			
		与 Ctras opciones			
		🖈 Personalizar			
					L
					-
		555 Resolution 1260x1024g; 60Hz		Reaclación máxima. 1920 x 1200 g 50Hz	×
	Selección automática	Pulse Para seleccionar la onción Selección automático	a (Auto Select). El moni	tor detectará automáticamente la entrada	
0 233 0	VGA	Seleccione Entrada VGA si utiliza el conector analógico (VG	A). Pulse el botón 💷 pa	ra seleccionar la fuente de entrada VGA.	
Q-118	DVI-D	Seleccione Entrada DVI-D si utiliza el conector Digital (DVI)). Pulse el botón 💷 par	a seleccionar la fuente de entrada DVI.	
	DisplayPort	Seleccione Entrada DisplayPort si utiliza el conector DisplayPort (DP). Pulse el botón 💷 para seleccionar la fuente de entrada DisplayPort.			
•	Configuración de color	Utilice los Configuración de color para ajustar el modo de	configuración y la tempe	atura de color.	
••		Existen distintos submenus de configuración de color para la	is entradas VGA / DVI-D	de video.	

	Dell U2412M	Consumo	energético (()) (() ()) (()) ()) () (
	🔅 Brillo/Contraste	Formato color entrada	RGB	
	Ajuste automático	Gamma	▶ PC	
	🕀 Fuente entrada	Modos predefinidos	Estándar	
	🚓 Configuración de color	Restablecer conf. de color		
	🔲 Config. pantalia			
	与 Otras opciones			
	🖈 Personalizar			
				<u>^</u>
	See Frankrijn 1280-1024/r 60Hz		andarión minima 1920 a 1200# 50Hz	5
Formato color entrada	Seleccione la opción RGB si el monitor se	encuentra conectado a un equino informático	o DVD utilizando un cable VGA o DVL S	Percione la onción VPhPr si el monitor se encuentra conectado a un DVD utilizando un cable VPhPr a
	VGA o YPbPr a DVI, o si la configuración o	le color del DVD no es RGB.		
	Dell U2412M	Consumo e	energético [[]]][[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]	
	(i) Brillo/Contraste	Formato color entrada	RGB	
	I Ajuste automático	Gamma	YPbPr	
	🔁 Fuente entrada	Modos predefinidos		
	👶 Configuración de color	Restablecer conf. de color		
	🔲 Config. pantalia			
	章 Otras opciones			
	🖈 Personalizar			
				_
				<u>^</u>
				ž
	9 775 3 Resolution 1280x1024g) 60Hz	. ,	auchación máxima. 1920 x 1200@ 50Hz	ъ
				—

Gam m a	Puede seleccionar PC o MAC en función de la	a señal de entrada.
	Dell U2412M	Consumo energético ())) (())) (())) (())
	😥 Brillo/Contraste	Formato color entrada
	 Ajuste automático 	Gamma V PC
	↔ Fuente entrada	Modos predefinidos MAC
	👶 Configuración de color	Restablecer conf. de color
	🔲 Config. pantalia	
	⇔ Otras opciones	
	🖈 Personalizar	
	2005) Resolution 1280x1024g) 60Hz	Rasdactóri máxima. 1920 s. 1200 g. 50Hz 🗢
Modos predefinidos	Cuando seleccione Modos predefinidos, pu Estándar: Carga la configuración de Multimedia: Carga la configuración de Película: Carga la configuración de c Juegos: Carga la configuración de co Texto: Carga los ajustes de brillo y n	uede elegir Estándar, Multimedia, Película, Juegos, Texto, Temp. de color o Color personal. de la lista. color predeterminada del monitor. Este es el modo predefinido predeterminado. de color ideal para aplicaciones multimedia. color ideal para la mayoría de aplicaciones de ocio. nitidez idóneos para visualizar textos.
	Temp. de color: Permite ajustar ma deslizante a 5000K o un aspecto más	inualmente la temperatura del color. Pulse los botones y para ajustar los valores. La pantalla tiene un aspecto más tibio con un tono rojo/amarillo al establecer el control s fresco con un tono azul al establecer el control deslizante a 10000K.
• Color personal.: Le permite ajustar manualmente la configuración de color. Pulse los botones 📫 y 🕌 para ajustar los tres valores de color (R, G, B) y crear su propio mod		manualmente la configuración de color. Pulse los botones zer y zera ajustar los tres valores de color (R, G, B) y crear su propio modo de color predefinido.
1		

		Dell U2412M	Consum	no energético (()) ((()) ()) (()) (())		
		💮 Brillo/Contraste	Formato color entrada			
		I Ajuste automático	Gamma			
		➡ Fuente entrada	Modos predefinidos	🗸 Estándar		
		👶 Configuración de color	Restablecar conf. de color	Mutimedia		
		🔲 Config. pantalia		Película		
		⇒ Otras opciones		Juegos		
		🖈 Personalizar		Texto		
				Temp. del color		
				Color personal.	-	
		5555) Russlaniin 1280x100440 60Hz		Readuction máxima. 1920 x 1200 g SOHa	to la construction de la constru	
	Hue	Esta función permite desplazar el color de la Pulse para aumentar la tonalidad verc Pulse para aumentar la tonalidad púrg NOTA: El ajuste de matiz está disponible úi	el color de la imagen de vídeo a verde o púrpura. Se utiliza para ajustar el tono de la piel. Utilice 🧖 o 🎽 para ajustar el matiz entre '0' y '100'. onalidad verde de la imagen de vídeo onalidad púrpura de la imagen de vídeo. disponible únicamente cuando seleccione el modo predeterminado Película o Juegos.			
Saturación A Sz						
		Esta función permite ajustar la saturación de color de la imagen de vídeo. Utilice de para ajustar la saturación entre '0' y '100'. Pulse para aumentar el aspecto monocromático de la imagen de vídeo. Pulse para aumentar el aspecto colorido de la imagen de vídeo.				
		NOTA: El ajuste de saturación está disponil	ble únicamente cuando seleccione el mo	odo predeterminado Película o Juegos.		
	Config. pantalla	Utilice la Configuración de pantalla para aju	star la imagen.			

		Dell U2412M	Consumo	energético (()) ((()) () ()) (())	
		👾 Brillo/Contraste	Relación de aspecto	Panorámico 16:10	
		Ajuste automático	Posición horizontal	▶ 50	
		→ Fuente entrada	Posición vertical	50	
		Configuración de color	Nitidez	50	
		Config. cantala	Relai de nivel		
			Feed		
		→ Uras opciones	Fase	• 50	
		Rersonalizar	Contraste dinamico		
			Restablecer conf. de panta	alia.	
					-
		2005) Russhariin 1280x1024g) 60Hz		Reaclactón máxima. 1920 x 1200∰ 60Hz	×
					I —
	Relación de aspecto	Ajuste la relación de imagen a Ancho 16:10, 5:	4 6 4:3.		
		Utilice los botones 📥 o 🎽 para desplazar	la imagen hacia la izquierda o la derec	:ha. El mínimo es '0' (-). El máximo es '1	00' (+).
	Posición vertical	Utilice los botones o para ajustar la	imagen hacia arriba y hacia abajo. El i	mínimo es '0' (-). El máximo es '100' (+)	н.
	Nitidez	Esta función puede hacer que la imagen adquiera un aspecto más nitido o más difuminado. Pulse 🛆 o 💟 para aiustar el nivel de nitidez entre '0' v '100'.			
	Reloj de píxel	Los ajustes de Fase y Reloj de píxel le permiter	n ajustar con más precisión su monitor		
		Utilice los botones 📥 o 💟 para ajustar la imagen hasta alcanzar la máxima calidad.			
	Fase	Si consigue obtener resultados satisfactorios utilizando la opción de Ajuste de fase, utilice el Reloj de píxel (ajuste grueso) primero y después la Fase (ajuste fino) de nuevo.			nero y después la Fase (ajuste fino) de nuevo.
		NOTA: Los ajustes de Reloj de píxel y Fase sólo están disponibles para entradas "VGA".			
	Contraste dinámico	La función de Contraste dinámico ajusta la relación de contraste a 2M a 1.			
		NOTA: El Contraste dinámico ofrece un contras	ste superior si selecciona el modo prede	eterminado Juegos o Película.	
	Restablecer conf. de pantalla	Seleccione esta opción para restaurar la configu	uración predeterminada de la pantalla.		
ŧ	Otras opciones	Seleccione esta opción para ajustar la configura	ación del menú OSD, como los idiomas	del menú OSD, la cantidad de tiempo qu	ie el menú permanece en la pantalla y demás.

	Dell U2412M	Consumo en	ergético)) (())) ())
	🔅 Brillo/Contraste	Idioma	Español
	• Ajuste automático	Mənü Transparencia	▶ 20
	🕀 Fuente entrada	Menü Temportzador	▶ 20 s
	🚓 Configuración de color	Menú Bloquear	Desbloquear
	🔲 Config. pantalia	Menú Rotación	
	🕀 Otras opciones	Admin. de energia inteligente	Apagado
	* Personalizar	Audio en ahorro energia	Encedido
		DDC/CI	Habiltado
		Condicionamiento LCD	Deshabilitado
		Restablecer	Restablecer todas
			las configuraciones
	5000 Resolution 1280x102440 60Hz	Bea	olución máxima. 1920 x 1200;9 50Hz
dioma	Seleccione la opción de idioma para mostrar	el menú OSD en uno de los ocho idiomas dis	ponibles (inglés, español, francés, al
Menú Transparencia	Seleccione esta opción para cambiar la trans	parencia del menú pulsando los botones 1º o) 2° (mínimo: 0 ~ máximo: 100).
Nenú Temporizador	Tiempo de espera de OSD: Permite definir el	I tiempo durante el que el menú OSD perman	ece activo después de la última vez d
lenú Bloquear	Utilice los botones de la compara ajustar Controla el acceso del usuario a los ajustes.	la barra deslizante a incrementos de 1 segur Si selecciona Bloquear, no se permitirá al us	ndos, de 5 a 60 segundos. suario realizar aiustes. Se bloquearár
	NOTA: Si el menú OSD está bloqueado, pul: el menú y permitir al usuario acceder a toda	lse el botón de menú para permitir al usuario as las opciones aplicables.	acceder directamente al menú de co
Menú Rotación	Rota el menú OSD 90 grados hacia la izquier	'da. Puede ajustar el menú de acuerdo con su	J <u>Rotación de pantalla</u> .
Admin. de energía inteligente	Para encender o apagar la atenuación dinár La función atenuación dinámica reduce autom	mica. náticamente el nivel de brillo de la pantalla cı	uando la imagen mostrada contiene ı
Audio en ahorro energía	Permite activar o desactivar el sonido mier	ntras que el modo de Ahorro de energía perm	anece activo.

DDC/ CI	La función DDC/Cl (Canal de datos de panta función seleccionando "Desactivar". Active esta función para conseguir la mejor	lla / Interfaz de comandos) permite ajustar los parámetros del monitor (brillo, balance de color, etc.) por medio de un software instalado en su equipo informático. Puede desactivar esta experiencia para el usuario y un rendimiento óptimo de su monitor.
	Dell U2412M	Consumo energético (())((()()))(())(())
	🔅 Brillo/Contraste	Icioma
	Ajuste automático	Menü Transparencia
	🕀 Fuente entrada	Menü Temportzador
	🚓 Configuración de color	Menú Bloquear
	🔲 Config. pantalia	Menú Rotación
	🕀 Otras opciones	Admin. de energia inteligente
	★ Personalizar	Audio en ahorro energia
		DDC/CI Habilitado
		Condicionamiento LCD Deshabilitado
		Restablecer
	5555) Russlaviin 1280x1024() 60Hz	Readución máxima. 1920 x 1200 🕸 60Hz 🋨
Condicionamiento LCD	Permite reducir los casos improbables de ret	ención de imagen. Dependiendo del grado de retención de imagen, el programa podría necesitar un cierto tiempo para funcionar. Puede activar esta función seleccionando "Activar".
	Dell U2412M	Consumo energético ()))(())))))))))
	🛞 Brillo/Contraste	Icioma
	Ajuste automático	Menü Transparencia
	🕀 Fuente entrada	Menü Temportzador
	👶 Configuración de color	Menü Bloquear
	🔲 Config. pantalla	Menú Rotación
	🗮 Otras opciones	Admin. de energia inteligente
	★ Personalizar	Audio en ahorro energia
		DDC/CI
		Condicionamiento LCD Habilitado
		Restablecer Deshabilitado
		la de la companya de
	2005) Russlaniin 1280:1024g) 60Hz	Read ación máxima. 1920 s. 1200 gr 50Hz 🛨
1		



NOTA: Este monitor tiene una función integrada para calibrar automáticamente el brillo y compensar el envejecimiento del LED.

Mensajes de advertencia del menú OSD

Cuando la función Admin. de energía inteligente o Contraste dinámico está habilitada (en estos modos predeterminados: Juegos o Película), se deshabilita el ajuste manual de brillo.



Si el monitor no admite un modo de resolución concreto, aparecerá el mensaje siguiente:

Si se selecciona la entrada VGA o DVI-D o DP y no se conecta ni el cable VGA ni el DVI-D ni el DP, aparecerá un cuadro de diálogo flotante como el siguiente.

(200)

El ordenador no emite ninguna señal.Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón para desactivar el modo de espera.Si no aparece ninguna imagen, pulse el botón del monitor para seleccionar la fuente de entrada correcta en el menú de visualización en partalla (OSD).

Dell U2412M

ntrada VGA/ DVI -D/ DP

Entrada VGA/ DVI - D/ DP

Active su equipo y el monitor para acceder al menú <u>OSD</u>. Si pulsa cualquier botón que no sea el botón de encendido, aparecerá alguno de los mensajes siguientes, dependiendo de la entrada seleccionada:

r el monitor entra en el modo de Anorro de energia, aparecera el siguiente mensaje.			
	Dell U2412M		
	Entrando ahorro energía.		
	(333)		

Si el monitor entra en el modo de Ahorro de energía, aparecerá el siguiente mensaje:

La función de ajustar las configuraciones de pantalla usando las
aplicaciones de PC serán desabilitados.
¿Desea desactivar la función DDC/CI?
No
51

Podrá ver el mensaje siguiente antes de desactivar la función DDC/CI:

Significa que el monitor no puede sincronizarse con la señal que está recibiendo desde el PC. Consulte en Especificaciones del monitor los rangos de frecuencia horizontal y vertical compatibles con este monitor. El modo recomendado es 1920 x 1200.

6000

Dell U2412M

monitor cuyos tiempos sean compatibles con este.

Por favor, cambie los tiempos de entrada a 1920x1200@60Hz o utilice un

Los tiempos de entrada actuales no son compatibles con el monitor.

Dell U2412M



Consulte Resolución de problemas para más información.

Software PowerNap

Puede obtener el software PowerNap en Dell.com/U2412M/U2412MWh.

Este software ofrece el modo Ahorro de energía para su monitor. El modo Ahorro de energía permite a los usuarios establecer el monitor en "Atenuación de pantalla" o "Suspensión" cuando su PC pasa al modo de salvapantallas.

1. Atenuación de pantalla: el monitor se oscurece a un nivel de brillo mínimo cuando el PC se encuentra en el modo salvapantallas.

2. Suspensión: el monitor entra en modo suspensión cuando el PC se encuentra en el modo salvapantallas.



El software PowerNap ofrece la opción de comprobar si existe una nueva actualización. Compruebe periódicamente si existe una nueva actualización para su software.



NOTAS: Tras la instalación, se crea un acceso directo de escritorio y un acceso directo en "Inicio" para PowerNap. Compatibilidad con SO: Windows XP (32 y 64 bits), Vista (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits) Compatibilidad con interfaz de video: sólo VGA y DVI.

La versión más reciente del software PowerNap puede descargarse de la página Web de Dell.

Pasos para descargar el software:

- 1. Vaya a http://www.support.dell.com
- 2. Seleccione la ficha "Controladores del monitor" en "Controladores y descargas"
- 3. Seleccione el modelo de su monitor: aplicación PowerNap

Software de Menú Rotación mejorado

La Menú Rotación mejorada está integrado dentro del software PowerNap, permitiéndole desplazar la pantalla del monitor desde el menú OSD. La selección de "Panorámico" o "Retrato" activará la pantalla del monitor según corresponda.

La siguiente imagen muestra una instantánea de la Menú Rotación mejorada (Activando la función de Menú Rotación mejorada a través del menú OSD):

Dell U2412M	Consumo ene	rgético II II (() II I
🔆 Brillo/Contraste	Idioma	Español
I Ajuste automático	Menú Transparencia	> 20
Ð Fuente entrada	Menú Temportzador	▶ 20 s
🛟 Configuración de color	Menú Bloquear	Desbloquear
🔲 Config. pantalia	Menú Rotación	
🛱 Otras opciones	Admin. de energía inteligente	🕨 Apagado
🛧 Personalizar	Audio en ahorro energia	
	DDC/CI	Habilitado
	Condicionamiento LCD	Deshabilitado
	Restablecer	Restablecer todas
		las configuraciones
2000) Russianian 1280x1024@ 60Hz	Read	eción máxima. 1920 x 1200∰ 50Hz

NOTAS:

Compatibilidad con SO: Windows XP (32 y 64 bits), Vista (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits) Compatibilidad con interfaz de vídeo: sólo VGA y DVI.

Si no ve el giro de la pantalla, es posible que tenga que actualizar el controlador de la tarjeta gráfica. En función de su ordenador, complete los siguientes pasos:

• Si tiene un ordenador portátil o de sobremesa de Dell:

- Vaya a support.dell.com, introduzca su etiqueta de servicio y descargue el controlador más reciente de su tarjeta gráfica.
 Si está utilizando un ordenador gue no es de Dell (portátil o de sobremesa):
 - Vaya al sitio de asistencia de su ordenador y descargue los controladores de la tarjeta gráfica más recientes.
 - Vaya al sitio Web de su tarjeta gráfica y descargue los controladores de la tarjeta gráfica más recientes.

Ajuste de la resolución máximo

Para configurar la resolución Máxima del monitor:

En Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows[®] 8.1:

- 1. Sólo en Windows[®] 8 y Windows[®] 8.1, seleccione el mosaico Escritorio para cambiar a escritorio clásico.
- 2. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el escritorio y seleccione Resolución de pantalla.
- 3. Mueva la barra de desplazamiento hacia la derecha manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y ajuste la resolución de pantalla a 1920 x 1200.
- 4. Haga clic en Aceptar.

En Windows[®] 10:

- 1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio, y después en Configuración de pantalla.
- 2. Haga clic en Configuración de pantalla avanzada.
- 3. Haga clic en la lista desplegable de Resolución y seleccione 1920 x 1200.
- 4. Haga clic en Aplicar.

Si no puede ver la opción 1920 x 1200, puede que necesite actualizar su controlador gráfico. Dependiendo de su equipo, realice alguno de los siguientes procedimientos:

Si dispone de un equipo de sobremesa o portátil Dell:

• Acceda a support.dell.com, introduzca su etiqueta de servicio y descargue el controlador más actualizado para su tarjeta gráfica.

Si está utilizando un equipo de otra marca (portátil o de sobremesa):

- Acceda al sitio de soporte de su equipo y descargue los controladores gráficos más actualizados.
- · Acceda al sitio web de su tarjeta gráfica y descargue los controladores gráficos más actualizados.

Uso de la barra de sonido Dell (opcional)

La barra Dell Soundbar es un sistema estéreo de dos canales adaptable a pantallas Dell de panel plano. La barra Soundbar dispone de un control de volumen giratorio y de encendido/apagado para ajustar el nivel de sistema general, un indicador LED verde de energía y dos conexiones para sonido en auriculares.



- 1. Mecanismo de conexión
- 2. Control de encendido / volumen
- 3. Indicador de encendido
- 4. Conectores de auriculares

Uso de las funciones de inclinación, balanceo y extensión vertical

📓 NOTA: Para configurar con cualquier soporte, por favor consulte la respectiva guía de soporte de instalación para obtener instrucciones de instalación.

Inclinación, balanceo

Con el soporte conectado al monitor, puede inclinar y girar el monitor en el ángulo de visualización más cómodo.



NOTA: La base se entrega desinstalada cuando el monitor se envía desde la fábrica.

Extensión vertical

NOTA: El soporte se extiende verticalmente hasta 115 mm. Las figuras siguientes ilustran cómo extender el monitor verticalmente.



Girar el monitor

Antes de girar el monitor, debe extenderlo verticalmente por completo (Extensión vertical) o inclinarlo por completo (Inclinación) para evitar golpear el lado inferior del monitor.





NOTA: Para utilizar la función de Rotación de pantalla (vista Apaisada o Vertical) con su equipo Dell, necesitará un controlador gráfico que no se incluye con este monitor. Para descargar el controlador gráfico, acceda a support.dell.com y consulte la sección Descargas, apartado Controladores de vídeo para descargar los controladores más actualizados.

脳 NOTA: En el Modo de vista vertical, podría experimentar una reducción de rendimiento en aplicaciones de uso intenso de gráficos (Juegos 3D, etc.)

Ajuste de los parámetros de rotación de pantalla de su sistema

Después de haber girado el monitor, debe realizar el procedimiento siguiente para ajustar la configuración de rotación de pantalla en su sistema.

📓NOTA: Si usa el monitor con un PC que no sea de Dell, debe ir a la página web del controlador de gráficos o la del fabricante de su PC para obtener información sobre cómo hacer girar el sistema operativo.

Para ajustar la configuración de rotación de pantalla:

- 1. Pulse el botón de la derecha del ratón sobre el escritorio y vaya a Propiedades.
- 2. Seleccione la ficha Ajustes y pulse Avanzado.
- 3. Si tiene una tarjeta gráfica ATI, seleccione la ficha Rotación y ajuste la posición que prefiera.
- Si tiene una tarjeta gráfica nVidia, pulse la ficha nVidia, y en la columna de la izquierda, seleccione NVRotate. A continuación, seleccione la rotación que desee.

Si tiene una tarjeta gráfica Intel[®], seleccione la ficha de gráficos I ntel, pulse en Propiedades gráficas, seleccione la ficha Rotación y ajústela en la rotación preferida.

📓NOTA: Si no puede ver la opción de giro o no funciona correctamente, acceda a support.dell.com y descargue el controlador más actualizado para su tarjeta gráfica.

Solución de problemas

Guía de Usuario del Monitor UltraSharp U2412M/ U2412MWh de Dell™

- Test automático
- Diagnóstico integrado
- Problemas usuales
- Problemas específicos del producto
- Problemas específicos del Bus Serie Universal
- Problemas con la barra Dell Soundbar
- 🀴 ADVERTENCI A: Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las instrucciones de seguridad.

Test automático

El monitor le proporciona una función de comprobación automática que el monitor funciona adecuadamente. Si el monitor y el PC están conectados correctamente pero la pantalla del monitor permanece oscura, ejecute la comprobación automática de la manera siguiente:

- 1. Apague el PC y el monitor.
- Desconecte el cable del video de la parte trasera del Pc. Para asegurarse de que la comprobación automática funciona correctamente, extraiga los cables digitales (conector blanco) y análogo (conector azul) de la parte trasera del PC.
 Encienda el monitor.

Aparecerá el cuadro de diálogo flotante en la pantalla (contra un fondo negro) si el monitor no detecta una señal de vídeo y está funcionando correctamente. Cuando se encuentre en el modo de comprobación automática, la luz LED permanece en verde. Dependiendo también de la entrada seleccionada, uno de los diálogos que se muestra a continuación será examinado en la pantalla.



1. Este cuadro también aparece durante el funcionamiento normal del sistema si el cable del vídeo se desconecta o resulta dañado.

2. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable del vídeo; encienda el PC y el monitor.

Si la pantalla de su monitor permanece vacía después de llevar a cabo el procedimiento anterior, compruebe el controlador de vídeo y el equipo, ya que el monitor funciona correctamente.

Diagnóstico integrado

Su monitor dispone de una herramienta de diagnóstico integrado que le ayudará a determinar si el problema que experimenta es un problema de su monitor, o del sistema informático y la tarjeta gráfica.

📓 NOTA: Puede ejecutar el diagnóstico integrado sólo si desconecta el cable de vídeo y el monitor se encuentra en el modo de prueba.



Para realizar el diagnóstico integrado:

- Asegúrese de que la pantalla está limpia (que no existan partículas de polvo en la superficie de la pantalla).
 Desconecte el cable de vídeo de la parte trasera del equipo o el monitor. El monitor pasará entonces al modo de comprobación.
 Mantenga pulsados los botones 1 y 4 simultáneamente en el panel delantero durante 2 segundos. Aparecerá una pantalla gris.
- 4. Inspeccione con cuidado si existen anormalidades en la pantalla.
- 5. Presione el botón 4 de nuevo en el panel delantero. El color de la pantalla cambiará a rojo.
- Inspeccione si existen anormalidades en la pantalla.
 Repita los pasos 5 y 6 para verificar las pantallas verde, azul, negro y blanca.

La prueba habrá finalizado cuando aparezca la pantalla en blanco. Para salir, pulse de nuevo el botón 4.

Si no detecta ninguna anormalidad en la pantalla después de utilizar la herramienta de diagnóstico integrada, significa que el monitor funciona correctamente. Compruebe la tarjeta de vídeo y el equipo.

Problemas usuales

La tabla siguiente contiene información general sobre problemas usuales en este tipo de monitores y posibles soluciones.

Síntomas comunes	Oué experimenta	
No hay vídeo/ LED de encendido apagada	No hay imagen	Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correcta y firmemente. Verifique que la toma de alimentación funciona correctamente utilizando cualquier otro equipo eléctrico. Asegúrese de que el botón de alimentación está completamente presionado. Asegúrese de que se selecciona la fuente de entrada correcta a través del botón <u>Seleccionar de fuente de entrada</u> .
No hay vídeo/ LED encendido	No hay imagen o no tiene brillo	 Aumente los controles de brillo y contraste por medio del OSD. Realice la función de comprobación automática. Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas. Ejecute el diagnóstico integrado. Asegúrese de que se selecciona la fuente de entrada correcta a través del botón <u>Seleccionar de fuente de entrada</u>.
Enfoque de baja calidad	La imagen está borrosa, difuminada o con sombras	 Realice el ajuste automático por medio del OSD. Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD. Elimine los cables prolongadores de video Restaure el monitor a su configuración predeterminada. Ustaw rozdzielczość wideo na prawidłowy format obrazu (16:10).
imagen lemblorosa o borrosa	Imagen ondulada o movimiento correcto	 Realice el ajuste automático por medio del OSD. Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD. Restaure el monitor a su configuración predeterminada. Compruebe que no haya factores ambientales que puedan influir. Cambie de lugar el monitor y compruébelo en otra habitación.
Píxeles desaparecidos	La pantalla LCD tiene puntos	 Apáguelo y enciéndalo. Un píxel apagado de forma permanente es un defecto natural de la tecnología LCD. Para más información acerca de la calidad de píxel de los monitores Dell, consulte el sitio de soporte de Dell en la dirección: support.dell.com.
Pixeles bloqueados	La pantalla LCD tiene puntos brillantes	 Apáguelo y enciéndalo. Un píxel apagado de forma permanente es un defecto natural de la tecnología LCD. Para más información acerca de la calidad de píxel de los monitores Dell, consulte el sitio de soporte de Dell en la dirección: support.dell.com.
Problemas con el brillo	La imagen está demasiado oscura o demasiado brillante	Restaure el monitor a su configuración predeterminada. Realice el ajuste automático por medio del OSD. Aumente los controles de brillo y contraste por medio del OSD.
Distorsión geométrica	La pantalla no está centrada correctamente	Restaure el monitor a su configuración predeterminada. Realice el ajuste automático por medio del OSD. Controles de ajuste horizontal y vertical a través de OSD. NOTA: Durante el uso de DVI-D, los ajustes de posición no estarán disponibles.
Líneas horizontales/verticales	La pantalla tiene una o más líneas	Restaure el monitor a su configuración predeterminada. Realice el ajuste automático por medio del OSD. Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD. Realice la función de comprobación automática y verifique si estas líneas también están en el modo de comprobación automática. Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas. Ejecute el diagnóstico integrado: NOTA: Durante el uso de DVL-D. los ajustes de Reloi de nível y Esse no estarán disponibles.
Problemas de sincronización	La pantalla está movida o aparece rasgada	 Restaure el monitor a su configuración predeterminada. Realice el ajuste automático por medio del OSD. Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD. Ejecute la función de comprobación automática para determinar si también aparece en el modo de comprobación automática. Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas. Reinicie el equipo en modo seguro.
Cuestiones relativas a la seguridad	Señales visibles de humo o centellas	No realice ninguno de los pasos incluidos en la resolución de problemas. Póngase en contacto con Dell inmediatamente.
Problemas intermitentes	El monitor se enciende y se apaga	 Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correcta y firmemente. Restaure el monitor a su configuración predeterminada. Ejecute la función de comprobación automática para determinar si este problema intermitente también ocurre en el modo de comprobación automática.
Faltan colores	Faltan colores en la imagen	 Realice la función de comprobación automática. Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correcta y firmemente. Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas.
Color equivocado	El color de la imagen no es correcto	Cambie el modo de configuración del color en menú OSD de Configuración de color a Gráficos o Vídeo, dependiendo de la aplicación. Pruebe con distintas configuraciones de color en el menú OSD de Configuración de color. Ajuste el valor de las componentes R/G/B en el menú OSD de Configuración de color si en a desactivado la Administración de color.

		 Cambie el formato de color de entrada a PC RGB o YPbPr en el PSD de configuración avanzada. Ejecute el diagnóstico integrado:
Retención de una imagen estática que ha permanecido mucho tiempo en el monitor	Aparecen sombras de una imagen estática en la pantalla	 Utilice la función de Administración de energía para apagar el monitor siempre que no se encuentre en uso (para más información, consulte Modos de administración de energía). También puede utilizar un salvapantallas dinámico.

Problemas específicos del producto

Síntomas específicos	Qué experimenta	Posibles soluciones		
La imagen de la pantalla es demasiado pequeña	La imagen está centrada en la pantalla pero no llena	Compruebe la configuración de relación de aspecto en el menú OSD de configuración		
	todo el área de visionado	Restaure el monitor a su configuración predeterminada.		
No se puede ajustar el monitor mediante los botones del La OSD no aparece en la pantalla		Apague el monitor, desconecte el cable de alimentación y vuelva a encender el monitor.		
panel frontal		Compruebe si el menú OSD está bloqueado. Si lo está, presione sin soltar el botón anterior durante 10 segundos para desbloquearlo. Consulte la sección Bloqueo del menú.		
No se recibe ninguna señal de entrada al pulsar los controles de usuario	No hay imagen, la luz de LED está azul	 Compruebe la fuente de señal. Asegúrese de que el equipo no está en modo de ahorro de energía moviendo el ratón o pulsando cualquier tecla del teclado. Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. Vuelva a conectar el cable si es necesario. 		
		Restaure el equipo o el reproductor de video.		
La imagen no ocupa toda la pantalla.	La imagen no ocupa toda la altura o anchura de la	Debido a los distintos formatos de vídeo (relación de aspecto) de los DVD, el monitor podría presentar la imagen a pantalla completa.		
	pantalla	Ejecute el diagnóstico integrado:		
NOTA: Si selecciona el modo DVI-D, la función de Ajuste automático no estará disponible.				

Problemas específicos de Bus Serie Universal (USB)

Síntomas específicos	Qué experimenta	Posibles soluciones
La interfaz USB no funciona	Los periféricos USB no funcionan	 Compruebe que el monitor esté ENCENDIDO. Vuelva a conectar el cable de parte pasada al PC. Reconecte los periféricos USB (conector parte a pasar). Apague y vuelva a encender el monitor de nuevo. Reinicie el equipo. Algunos dispositivos USB, como discos duros portátiles externos, requieren una corriente eléctrica más alta; conecte el dispositivo directamente al sistema informático.
La alta velocidad de la interfaz USB 2.0 es baja.	Los periféricos USB 2.0 de alta velocidad funcionan lentamente o no funcionan en absoluto.	 Compruebe que su PC es compatible con USB 2.0. Algunos equipos tiene puertos USB 2.0 y USB 1.1. Asegúrese de utilizar el puerto USB correcto. Vuelva a conectar el cable de parte pasada al PC. Reconecte los periféricos USB (conector parte a pasar). Reinicie el equipo.

Problemas con la barra Dell[™] Soundbar

Síntomas comunes	Qué experimenta	Posibles soluciones
No hay sonido	No llega corriente a la barra de sonido - el indicador de corriente está apagado	 Przekręć pokrętło zasilania/poziomu głośności znajdujące się na Soundbar w prawą stronę do środkowej pozycji; sprawdź, czy wskaźnik zasilania (niebieska dioda LED) świeci się na Soundbar. Sprawdź, czy przewód zasilający z Soundbar podłączony jest do zasilacza.
No hay sonido	La barra de sonido tiene corriente, el indicador está encendido.	 Enchufe el cable de audio line-in en la conexión audio out del PC. Ajuste todos los controles de volumen de Windows al máximo. Reproduzca algún archivo de sonido en el PC (p.ej. un cd de audio o archivo MP3). Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección de las agujas del reloj a un ajuste de volumen mayor. Limpie y acondicione la conexión de audio line-in. Compruebe la barra de sonido otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD portátil).
Sonido distorsionado	La tarjeta de sonido del equipo se usa como fuente de audio.	 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario. Compruebe que la conexión de audio line-in está completamente insertada en la conexión de la tarjeta de sonido. Ajuste todos los controles de volumen de Windows al nivel medio. Reduzca el volumen de la aplicación audio. Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección contraria a las agujas del reloj a un ajuste de volumen mayor. Limpie y acondicione la conexión de la tarjeta de sonido del PC. Consulte la resolución de problemas de la tarjeta de sonido del PC. Compruebe la barra de sonido otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD o MP3 portátil).
Sonido distorsionado	Se utiliza otra fuente de audio.	 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario. Compruebe que la conexión de audio line-in está completamente insertada en la conexión de la fuente de sonido. Reduzca el volumen de la fuente de audio. Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección contraria a las agujas del reloj a un ajuste de volumen mayor.

		Limple y acondicione la conexión de audio líne-in.
Desequilibrio en el sonido	El sonido proviene de lado de la barra de sonido solamente	 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario. Compruebe que la conexión de audio line-in está completamente insertada en la conexión de la tarjeta de sonido o fuente de audio. Ajuste todos los controles de balance de audio de Windows (L-R) a sus puntos medios. Limple y acondicione la conexión de audio line-in. Consulte la resolución de problemas de la tarjeta de sonido del PC. Compruebe la barra de sonido otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD portátil).
Volumen bajo	El nivel de volumen es demasiado bajo	 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario. Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección de las agujas del reloj a un ajuste de volumen máximo. Ajuste todos los controles de volumen de Windows al máximo. Aumente el volumen de la aplicación audio. Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD o MP3 portátil).

Apéndice

Guía de Usuario del Monitor UltraSharp U2412M/ U2412MWh de Dell™

- Instrucciones de seguridad
- Declaración FCC (sólo para EE.UU.)
- Contactar con Dell

ADVERTENCIA: Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA: Uso de controles, ajustes o procedimientos distintos de los especificados en esta documentación podría resultar exzona a choque, peligro eléctrico, y/o riesgos mecánicos.

Para más información sobre las instrucciones de seguridad, consulte la Guía de Información del Producto.

Declaración FCC (sólo para EE.UU.)

Si desea más información sobre la Nota FCC y el resto de información reglamentaria, consulte la página web de normativas en <u>www.dell.com\regulatory_compliance</u>.

Contactar con Dell

Los clientes en Estados Unidos pueden llamar al 800-WWW-DELL (800-999-3355).

NOTA: Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, nota de entrega, recibo o catálogo de productos Dell.

Dell proporciona varias opciones de soporte y de servicio en línea o por teléfono. La disponibilidad varía dependiendo del país y el producto, y puede que algunos servicios no estén disponibles en su zona. Para ponerse en contacto con Dell para asuntos de ventas, soporte técnico, o servicio al cliente:

- 1. Visite support.dell.com.
- 2. Seleccione su país o región en el menú desplegable Elija un País/ Región en la parte inferior de la página.
- 3. Haga clic en Póngase en Contacto con Nosotros en la parte izquierda de la página.
- 4. Seleccione el servicio o el enlace de soporte apropiado según sus necesidades.
- 5. Elija el método de contacto con Dell que le sea más cómodo.

Configurar su monitor Monitor Dell™ UltraSharp U2412M/ U2412MWh

Si tiene un equipo de sobremesa Dell™ o un equipo portátil Dell™ con acceso a internet

1. Acceda a http://support.dell.com, introduzca su identificador de servicio y descargue el último controlador disponible para su tarjeta gráfica.

2. Después de instalar los controladores de su adaptador gráfico, intente configurar la resolución de nuevo a 1920 x 1200.

MOTA: Si no puede establecer la resolución a 1920 x 1200, póngase en contacto con Dell™ para solicitar un adaptador gráfico que admita dicha resolución.

Configurar su monitor

Monitor Dell™ UltraSharp U2412M/ U2412MWh

Si no tiene un equipo de sobremesa o portátil Dell™, o tarjeta gráfica

En Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows[®] 8.1:

1. Solo para Windows[®] 8 y Windows[®] 8.1, seleccione el mosaico Escritorio para cambiar a escritorio clásico.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el escritorio y vaya a Personalización.

3. Haga clic en Cambiar Propiedades de Pantalla.

4. Haga clic en Opciones avanzadas.

5. Identifique el proveedor de su tarjeta gráfica en la descripción situada en la parte superior de la ventana (p. ej. NVIDIA, ATI, Intel, etc.).

6. Consulte la página web del proveedor de la tarjeta para obtener un controlador actualizado (por ejemplo <u>http://www.ATI.com</u> o <u>http://www.NVIDIA.com</u>).

7. Después de instalar los controladores de su adaptador gráfico, intente configurar la resolución de nuevo a 1920 x 1200.

En Windows[®] 10:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio, y después en Configuración de pantalla.

2. Haga clic en Configuración de pantalla avanzada.

3. Haga clic en la lista desplegable de Resolución y seleccione 1920 x 1200.

4. Identifique el proveedor de su tarjeta gráfica en la descripción situada en la parte superior de la ventana (p. ej. NVIDIA, ATI, Intel, etc.).

5. Consulte la página web del proveedor de la tarjeta para obtener un controlador actualizado (por ejemplo <u>http://www.ATI.com</u> o <u>http://www.NVIDIA.com</u>).

6. Después de instalar los controladores de su adaptador gráfico, intente configurar la resolución de nuevo a 1920 x 1200.

NOTA: Si no puede configurar la resolución a 1920 x 1200, póngase en contacto con el fabricante de su equipo o considere la posibilidad de adquirir un adaptador gráfico que sea compatible con la resolución 1920 x 1200.