



The drivers, documentations and warranty information for this monitor can be downloaded from
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E24_20 or scan QR code.

يمكن تنزيل برامج التشغيل والوثائق ومعلومات الصياغة بهذه الشاشة من
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E24_20
موقع:
أو مسح كود QR.

As informações dos controladores, das documentações e garantia para este monitor pode ser descarregado de
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E24_20 ou digitalizar o código QR.

Може да изтеглите драйверите, документацията и гаранционната информация за този монитор от
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E24_20 или сканирайте QR кода.

ମୋହାତ୍ରକାରୀଶ୍ୟାମ/ଇନ୍ଡ୍ରାଜୁମ୍ବାଯାର (ପାଇ ପୈପ୍ଟା) ଖାଲୀପାଦ୍ରାମ୍ ଉପରେକ୍ଷିତାକାରୀତାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E24_20

ପ୍ରତିକାରିକ କୋଡ଼ିଙ୍

Upravljački programi, dokumentacija i podaci o jamstvu mogu se preuzeti s https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E24_20 ili skenirajte QR kod.

Ovládače, dokumentace a informace o záruce pro tento monitor lze stáhnout z adresy https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E24_20 nebo oskenováním kódu QR.

Les pilotes, documentations et informations sur la garantie de ce moniteur peuvent être téléchargés à l'adresse
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E24_20 ou en numérisant le code QR.

Safety information



DANGER

To avoid shock hazard:

- Do not remove the covers.
- Do not operate this product unless the stand is attached.
- Do not connect or disconnect this product during an electrical storm.
- The power cord plug must be connected to a properly wired and grounded power outlet.
- Any equipment to which this product will be attached must also be connected to properly wired and grounded power outlets.
- To isolate the monitor from the electrical supply, you must remove the plug from the power outlet. The power outlet should be easily accessible.

Handling:

- If your monitor weighs more than 18 kg (39.68 lb), it is recommended that it be moved or lifted by two people.



DANGER

Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Ne retirez pas les carters.
- N'utilisez pas ce produit si le socle n'est pas connecté.
- N'effectuez aucun branchement de ce produit au cours d'un orage.

La fiche du cordon d'alimentation doit être branchée sur un socle déprise de l'écoulement correctement câblé et mis à la terre.

Tout matériel auquel ce produit sera connecté doit également être branché sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre.

Pour isoler le moniteur de toute source d'alimentation électrique, vous devez retirer la fiche du socle de prise de courant qui doit être facilement accessible.

Manipulation:

- Si le moniteur pèse plus de 18 kg, faites-vous aider par une autre personne pour le déplacer ou le soulever.

ATTENZIONE

Per evitare il pericolo di scosse:

- Non rimuovere i copri.
- Non rendere operativo il prodotto se non è collegato al supporto.
- Non collegare o scollegare il prodotto durante un temporale.

La spina del cavo di alimentazione deve essere collegato alla presa di corrente con messa a terra corretta.

Anche l'apparecchiatura che verrà collegata a questo prodotto deve essere collegata a una presa di corrente con messa a terra corretta.

Per isolare il monitor dall'alimentazione, rimuovere la spina dalla presa di alimentazione. La presa deve essere facilmente accessibile.

Gestione:

- Se il monitor pesa più di 18 kg (39.68 lb), si consiglia di utilizzare due persone per spostarlo o sollevarlo.

NEVARHST

Da izognite nevarnosti električnega udara:

- Ne odstranjujte pokrovov.
- Ne uporabljajte izdelka brez pritrjenega stojala.
- Ne pripeljajte ali izpeljajte izdelka med nevito.

Črpalna struna je v tem delu izdelka povzročila v ozemljeno vtičnico.

Oprena, ki bo priključen izdelku, mora biti prav tako priključena v ustrezno povezavo v ozemljeno vtičnico.

Za izpol. monitora je električna napajanja odstranite vtič iz vtičnice. Vtičnica naj bo lahko dostopna.

Rokovanje:

- Če zaston tehta več kot 18 kg (39.68 lb), je priporočljivo, da premaknete ali dvignite dve osebi.

FARA

Undvik elektriska stötar:

- Ände inte till strömslungen om inte stativet sitter på.

Koppla inte i eller bort strömslungen under åskväder.

Nätsladdens kontakt ska anslutas till ett korrekt installerat och jordat eluttag.

All strömsluting som den här produkten ska anslutas till måste också vara anslutet till korrekt installerade och jordade eluttag.

Om bildskärmen behöver isoleras från strömkällan gör det genom att kontakta ut eluttaget. Eluttaget bör vara lånt åtkomligt.

Handhavande:

- Om bildskärmen väger mer än 18 kg rekommenderar vi att ni är minst två om att flytta eller lyfta den.

VORSICHT

Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen:

- Die Abdeckungen nicht entfernen.
- Dieses Produkt nur mit angebrachtem Standfuß betreiben.
- Bei Gewitter an diesem Gerät keine Kabel anschließen oder lösen.
- Netzkabel nur an einer vorschriftsmäßig angeschlossenen Netzteckdose mit ordnungsgemäß geerdeten Schutzkontaktanschlüssen.
- Alle Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen werden, ebenfalls ebenfalls vorschriftsmäßig angeschlossene Netzteckdosen mit ordnungsgemäß geerdeten Schutzkontaktanschlüssen.
- Um den Bildschirm von der Stromquelle zu trennen, den!Netzstecker aus der Netzteckdose ziehen. Die Netzteckdose muss leicht zugänglich sein.

Handhabung:

- Bei einem Gewicht von über 18 kg sollte der Bildschirm von zwei Personen bewegt oder angehoben werden.

PELIGRO

Para evitar el riesgo de descarga:

- No retire las tapas.
- No trabaje con este producto a no ser que esté sujeto a la base.
- No conecte o desconecte el producto durante una tormenta eléctrica.
- El encufe del cable de alimentación debe estar conectado a una toma de alimentación que esté bien cableada y que tenga una toma de tierra.
- Todo el equipo a lo que se conecte este producto también debe tener una toma eléctrica bien cableada y una toma de tierra.
- Para aislar el monitor de la fuente de alimentación eléctrica, retire el encufe de la toma de alimentación.

Manipulación:

- Si el monitor pesa más de 18 kg (39.68 libras), se recomienda que lo manipulen, muevan o levanten, entre dos personas.

NEBEZPEČÍ

Jak zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem:

- Neodstraňujte kryty.
- Neopoužívejte produkt bez instalovaného podstavce.
- Za kaufky nepropojte ani neodpojte kabely od toho produktu.
- Napájecí síťru s myt připojte pouze do fádne zapojení a uzemněná zásuvky.
- Jakékoli zařízení, ke kterému je tento produkt připojen, smi byt také zapojeno do uzemněné zásuvky.
- Chcičeš dopravit monitor od dodavatele elektrického proudu, musíte byt tiež zapojené do správně nastaveného a uzemněného zásuvky.

Manipulace:

- Pokud hmotnost monitoru přesahuje 18 kg (39.68 libra), měli by je přenášet čtyři osoby.

NEBEZPEČNOST

Aby se izbjeglo opasnost od tokov uđara:

- Ne sačinjavajte kapatice.
- Ne polazite tovi produkt, aко не е прикрепена поставката.
- Не захващайте и не разчищавайте този продукт по време на електрическа бура.
- Шепчејте се на инструкциите за правилна употреба на кабелот.
- Всеко обновување, кога што едно спадираше, трошакот не е вклучен во врата.

OPASNOST

Da izbjegnete opasnost od strujnog udara:

- Ne skidajte pokrov.
- Ne montirajte krov.
- Ne spajajte i ne odspajajte ovaj proizvod za vrijeme gromljivske obnovi.
- Uliku naopako 2ice može biti stavljen i ispravno uzmjeti u tipljivo utičnicu.
- Sva oprema na kojoj će ovaj proizvod biti sporen moja takođe mora biti povezana na ispravno uzmjeti utičnicu.
- Da bi odvojili monitor od električnog zasluživača, treba da izvadite vrednost na kontaktu za zasluživanje.

Fiksiranje:

- Ako je monitor teži od 18 kg (39.68 funta), preporuča se da ga pomicu ili postavimo da zadržimo.

TEHNIKE

Elektriksel tehnikesine karşı aşağıdaki önlemleri alın:

- Kapsızlık önlemeyin.
- Bu ürünün aydınlatıcı teknolojisi surece çalıtmayın.
- Simge, yıldız gibi olayların gözden geçirilmesi havan koşullarında bu ürünün hiçbir kablosunu takmayın ya da çırpmayın.
- Bu ürünün bağlanacak tüm donanımları da doğru biçimde kablolamayı ve topikalırmayı gerektirir.
- Monitör elektrik kaynaklarından ayrırmak için figürin przedenekman gereklidir. Elektrik przykładowo zasilżać może być przez ośmiopolową.

Manipulace:

- Aké monitor väžiac viac ako 18 kg (39.68 liby), preporučuje sa, aby ho prenášali alebo dvihali dve ruky.

NEVARNOST

Da izognite nevarnosti električnega udara:

- Ne odstranjujte pokrov.
- Ne uporabljajte izdelka brez pritrjenega stojala.
- Ne pripeljajte ali izpeljajte izdelka med nevito.

Črpalna struna je v tem delu izdelka povzročila v ozemljeno vtičnico.

Oprena, ki bo priključen izdelku, mora biti prav tako priključena v ustrezno povezavo v ozemljeno vtičnico.

Za izpol. monitora je električna napajanja odstranite vtič iz vtičnice. Vtičnica naj bo lahko dostopna.

Rokovanje:

- Če zaston tehta več kot 18 kg (39.68 lib), je priporočljivo, da premaknete ali dvignite dve osebi.

FARE

Ärge om elektriskt skott:

- Änd ikke produktet, medmindre standen er tilsluttet.
- Tilsæt eller afmonér ikke produktet i tordenvejr.
- Sæt nedhæng i en korrekt jordforbindet stikkontakt.
- Stil også eventuelt udstyr, som dette produkt forbides med, til korrekt forbindelse stikkontakter.
- Isoler skermen fra nettet ved at tage nedhængningen ud af stikkontakten.

Håndtering:

- Hvis din skærm vejer mere end 18 kg, bør der være til personer til at flytte eller løfte den.

VAARA

Noudat seuraavia ohjeita sähköisikun välttämiseksi:

- Älä irrota kansi.
- Älä käytä tätä tuotetta, jos sitä ei ole kiinnitetty jalustaan.
- Älä kytkä tai irrota tätä tuotetta ulos jalustasta.
- Verkkolehden ja kytkeytävän pistokkeen asennus ja maittoon.
- Myös laitteen, joihin tämä tuote liitetään, on kytkettävä oikein asennettuun pistorasiaan.
- Virransyötöön näytön kaihtamisen johtuen.
- Käytä laitetta vain sähköistä lämpötilasta.

Käsitteily:

- Jos näytön painaa yli 18 kg, näytimen siirto tai nostoon tarvitaan kaksi henkilöä.

處理方法：

- 如果顯示器重量超過 18 公斤 (39.68

