

# Dell UltraSharp UP3017

## Dell Display Manager

### Guía del usuario

Modelo: UP3017  
Modelo normativo: UP3017t





**NOTA:** Una NOTA indica información importante que ayuda a utilizar mejor el equipo.

**Copyright © 2016 Dell Inc. Reservados todos los derechos.** Este producto está protegido por las leyes estadounidenses e internacionales sobre derechos de autor y propiedad intelectual. Dell™ y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en Estados Unidos y/o en otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

# Contents

Visión general.....	4
Uso del diálogo de configuración rápida.....	5
Ajuste de las funciones básicas de la pantalla .....	6
Asignación de modos predefinidos a aplicaciones.....	7
Aplicar opciones de ahorro de energía .....	8
Organización de las ventanas con Easy Arrange .....	9
Administrar varias entradas de vídeo .....	11

## Visión general

---

Dell Display Manager es una aplicación de Windows que se utiliza para gestionar un monitor o un grupo de monitores. Esta aplicación permite el ajuste de forma manual de la imagen mostrada, la asignación de las opciones automáticas, la gestión de la energía, la organización de las ventanas, la rotación de las imágenes, así como otras funciones en los modelos Dell seleccionados. Una vez instalado, Dell Display Manager se ejecutará cada vez que el equipo se inicie y su icono aparecerá en la bandeja de notificaciones. Cada vez que pase el cursor por el icono de la bandeja de notificaciones aparecerá información acerca de los monitores conectados al sistema.



# Uso del diálogo de configuración rápida

Al hacer clic en el icono de la bandeja de notificaciones de Dell Display Manager se abre el diálogo de configuración rápida. Cuando está conectado al sistema más de un modelo Dell compatible, puede seleccionarse un monitor de destino específico utilizando el menú facilitado. El diálogo de configuración rápida permite el ajuste adecuado de los niveles de contraste y brillo del monitor, Puede seleccionar manualmente un modo preestablecido o habilitar la selección automática de un modo preestablecido en función de la aplicación activa.




El cuadro de diálogo de configuración rápida también ofrece acceso a la interfaz avanzada de usuario de Dell Display Manager, la cual se utiliza para ajustar funciones básicas, configurar el Modo automático y acceder a otras funciones.

## Ajuste de las funciones básicas de la pantalla

Puede aplicarse manualmente un Modo predefinido del monitor seleccionado utilizando el menú de la ficha Básico. O bien, puede activarse el Modo automático. El Modo automático provoca que el modo predefinido favorito se aplique automáticamente cuando estén activas las aplicaciones específicas. La pantalla mostrará momentáneamente un mensaje con el modo preestablecido seleccionado.

El brillo y el contraste del monitor seleccionado también pueden ajustarse directamente desde la ficha Básico.




## Asignación de modos predefinidos a aplicaciones

La ficha Modo automático le permite asociar un modo predefinido específico con una aplicación determinada y aplicarlo automáticamente. Cuando se activa Modo automático, Dell Display Manager cambiará automáticamente al correspondiente modo predefinido cada vez que se activa la aplicación asociada. El Modo predefinido asignado a una aplicación específica puede ser el mismo en cada monitor conectado o puede variar de un monitor a otro. Dell Display Manager está preconfigurado para muchas aplicaciones conocidas. Para añadir una nueva aplicación a la lista de asignaciones, sólo tiene que arrastrar la aplicación desde el escritorio, el menú Inicio de Windows o en cualquier otro lugar y soltarla en la lista actual.

**NOTA:** Las asignaciones de modos predefinidos que se centran en archivos por lotes, scripts y cargadores, así como archivos no ejecutables, tales como archivos zip o archivos comprimidos, no son compatibles y serán inefectivos.


También puede habilitar una opción que activa el modo preestablecido de juego cuando se ejecuta una aplicación Direct3D en modo de pantalla completa. Para anular este comportamiento, si está habilitado, con títulos de juego individuales, añádalos a la lista de asignaciones con un Modo predefinido distinto. Las aplicaciones presentes en la lista de asignaciones son prioritarias al ajuste general de Direct3D.



## Aplicar opciones de ahorro de energía

---


En los modelos Dell compatibles, dispondrá de una ficha Opciones en la que dispondrá de las opciones de ahorro energético PowerNap. Cuando se activa el salvapantallas, el brillo del monitor se puede establecer automáticamente al nivel mínimo, o bien el monitor puede ponerse en modo reposo para ahorrar más energía.



# Organización de las ventanas con Easy Arrange


Algunos modelos Dell ofrecen la función Easy Arrange, que permite organizar el escritorio del monitor seleccionado con distintas distribuciones de ventanas predefinidas o personalizadas. Cuando la función Easy Arrange está activada, las ventanas se pueden reubicar fácilmente o redimensionar de forma automática para ocupar zonas específicas dentro de una distribución de ventanas.

Para comenzar a utilizar Easy Arrange, elija un monitor de destino y seleccione otro para las distribuciones predefinidas. Las zonas para dicha distribución se mostrarán brevemente en el monitor. A continuación, arrastre una ventana abierta por el monitor. Mientras que arrastra la ventana, se mostrará la distribución de la ventana actual y se resaltará una zona activa cuando la ventana pase por la misma. Suelte en cualquier momento la ventana en la región activa para colocarla en esa región.




Para crear un diseño personalizado de ventana, ajuste el tamaño y la posición de las ventanas (máximo 10) del escritorio y, a continuación, haga clic en Guardar enlace en Easy Arrange. El tamaño y la ubicación de las ventanas se guardarán como distribución personalizada y se creará el icono de la distribución personalizada.

 **NOTA:** Esta opción no guarda ni recuerda las aplicaciones abiertas. Únicamente se guardarán el tamaño y la ubicación de las ventanas.



Para utilizar el diseño personalizado, seleccione el icono de distribución personalizada. Para borrar la distribución personalizada que ha guardado, cierre todas las ventanas en el escritorio y, a continuación, haga clic en el vínculo **Guardar** en Easy Arrange.




# Administrar varias entradas de vídeo


La pestaña **Input Manager (Administrador de entradas)** proporciona formas prácticas para administrar varias entradas de vídeo conectadas al monitor Dell. Esta función facilita considerablemente el cambio entre entradas mientras trabaja con varios equipos.

Se muestran todos los puertos de entrada de vídeo disponibles para el monitor. Puede dar a cada entrada el nombre que desee. Guarde los cambios después de la edición.

Puede definir un botón de acceso directo para cambiar rápidamente a la entrada favorita y otro botón de acceso directo para cambiar rápidamente entre dos entradas si trabaja frecuentemente entre ellas.



Puede utilizar la lista desplegable para cambiar a cualquier fuente de entrada.



**NOTA:** DDM se comunica con el monitor incluso cuando este muestra vídeo de otro equipo. Puede instalar DDM en el equipo que utilice frecuentemente y controlar el cambio de entradas desde él. También puede instalar DDM en otros equipos conectados al monitor.

Haga clic en el botón de selección **PIP/PBP mode (Modo PIP/PBP)** para elegir una configuración PIP/PBP.



Input port:	Input name:	USB upstream port:		
DP (Active)	My_Win10	<input checked="" type="radio"/> USB 1	<input type="radio"/> USB 2	<input type="radio"/> None
mDP	My_MacBook	<input type="radio"/> USB 1	<input type="radio"/> USB 2	<input checked="" type="radio"/> None
HDMI 1	My_Linux	<input type="radio"/> USB 1	<input checked="" type="radio"/> USB 2	<input type="radio"/> None
HDMI 2	My_Box	<input type="radio"/> USB 1	<input type="radio"/> USB 2	<input checked="" type="radio"/> None

**PIP/PBP mode...** Save


Favorite input shortcut key:  
Ctrl + Alt + 1 >> DP - My\_Win10 >> Change active input...

Input switch shortcut key:  
Ctrl + Alt + 2 >> DP - My\_Win10 <<>> HDMI 1 - My\_Linux

Puede seleccionar entradas de vídeo para las ventanas principal y secundaria. Guarde el cambio después de la selección.


Puede definir un botón de acceso directo para intercambiar rápidamente las entradas de vídeo entre las ventanas principal y secundaria.

Haga clic en el botón **Video swap (Intercambio de vídeo)** o utilice el **Video swap shortcut key (botón de acceso directo Intercambio de vídeo)** para intercambiar las entradas de vídeo entre las ventanas principal y secundaria.




Puede asignar un puerto USB ascendente con la entrada de vídeo. El puerto USB ascendente asignado se conectará al equipo cuando su vídeo se muestre en el monitor.

Esto es especialmente útil cuando comparte un ratón o teclado conectado al monitor entre dos equipos. Puede definir un botón de acceso directo para cambiar rápidamente el dispositivo entre los dos equipos.



**NOTA:** Asegúrese de que ha asignado un puerto USB ascendente a cada uno de los dos equipos.

Cuando la función PIP/PBP está activada, si comparte un dispositivo (por ejemplo, un ratón) entre los dos equipos, puede hacer clic en el botón **USB switch (Cambio USB)** o utilizar el **USB switch shortcut key (botón de acceso directo Cambio USB)** para cambiar rápidamente el dispositivo entre dos equipos.



**NOTA:** Asegúrese de que ha asignado un puerto USB ascendente a cada uno de los dos equipos.

**NOTA:** Asegúrese de que el dispositivo USB está correctamente detenido antes de cambiarlo a otro equipo. Si no lo hace, se pueden producir problemas como daños en los datos en una unidad.