

Monitor Dell UltraSharp 24 - U2422HE

Dell Display Manager
Guía del usuario

Modelo: U2422HE
Modelo normativo: U2422HEb



 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.

 **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica posibles daños en el hardware o una pérdida de los datos si no se siguen las instrucciones.

 **ADVERTENCIA:** Una ADVERTENCIA indica un daño potencial a la propiedad, daños personales o la muerte.

Copyright © 2021 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y el resto de marcas son marcas comerciales de Dell Inc. o sus subsidiarias. El resto de marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

2021 - 01

Rev. A00

Contenido

Descripción general	4
Uso del diálogo de Configuración rápida	5
Ajuste de las funciones básicas de la pantalla	6
Asignación de modos predefinidos a aplicaciones . . .	7
Organización de ventanas con Organización sencilla	8
Gestión de múltiples entradas de vídeo	11
Restablecimiento de las posiciones de la aplicación	14
Adjuntar DDM a la ventana activa (solo Windows 10).	15
Aplicar opciones de ahorro de energía	16
Otras teclas de acceso directo	16
Solución de problemas	17



Descripción general

Dell Display Manager (DDM) es una aplicación de Microsoft Windows que se utiliza para gestionar un monitor o un grupo de monitores. Permite el ajuste manual de la imagen mostrada, la asignación de los ajustes automáticos, la gestión de la energía, la organización de ventanas, el giro de la imagen y otras funciones en monitores Dell seleccionados. Una vez instalado, Dell Display Manager se ejecuta cada vez que se inicie el sistema y coloca su icono en la bandeja de notificaciones. La información relativa a los monitores conectados al sistema está disponible al pasar el ratón por encima del icono de la bandeja de notificaciones.



Si lo prefiere, puede iniciar DDM haciendo clic con el botón derecho en el fondo del escritorio para seleccionar Dell Display Manager en el menú del escritorio.

 **NOTA: Dell Display Manager utiliza el canal DDC/CI para comunicarse con su monitor. Asegúrese de que DDC/CI está habilitado en el menú tal y como se indica a continuación.**



Uso del diálogo de Configuración rápida

Al hacer clic en el icono de la bandeja de notificaciones de Dell Display Manager se abre el diálogo de **Configuración rápida**. Cuando hay más de un monitor Dell compatible conectado al ordenador, puede seleccionarse un monitor de destino específico utilizando el menú. El cuadro de diálogo **Configuración rápida** le permite ajustar el brillo, el contraste, la resolución, el diseño de la ventana, etc. Puedes seleccionar **Manual Mode (Modo manual)** o **Auto Mode (Modo automático)**, para cambiar la resolución de la pantalla.



El cuadro de diálogo de **Configuración rápida** también ofrece acceso a la interfaz avanzada de usuario de Dell Display Manager que se utiliza para ajustar funciones básicas, configurar el modo automático y acceder a otras funciones.




 NOTA:

Característica	Función	Descripción
Acceso rápido a DDM	Tecla rápida para abrir la IU de DDM	• Ctrl+Mayús+D • Utilice las teclas Page Up/Page Down o haga clic en ">" para examinar todas las disposiciones de Easy Arrange (Organización sencilla).
	Monitor de control individual en una configuración de múltiples monitores	• El monitor se selecciona en el menú desplegable; el monitor seleccionado tendrá el logotipo de Dell. • Ejecute la función de comprobación automática. • Mueva la IU de DDM al monitor que desea controlar. • Pulse Ctrl+Mayús+D para abrir la mini IU bajo el puntero del ratón.

Ajuste de las funciones básicas de la pantalla

Seleccione **Manual Mode (Modo manual)** para seleccionar manualmente un modo predefinido o bien seleccione **Auto Mode (Modo automático)** para que se aplique un modo predefinido según la aplicación activa. Aparecerá un mensaje en pantalla con el modo predefinido actual cada vez que cambie. **Brightness (Brillo)** y **Contrast (Contraste)** del monitor seleccionado también pueden ajustarse directamente desde la ficha **Basic (Básica)**.



 **NOTA:** Cuando haya múltiples monitores Dell conectados, seleccione "Enable display matrix control" (Habilitar control de matriz de pantallas) para aplicar el brillo, contraste y color predeterminado en todos los monitores.



Asignación de modos predefinidos a aplicaciones


La ficha **Auto Mode (Modo automático)** le permite asociar un determinado **Preset Mode (Modo predefinido)** a una aplicación determinada y aplicarlo automáticamente. Cuando se activa **Auto Mode (Modo automático)**, Dell Display Manager cambiará automáticamente al correspondiente **Preset Mode (Modo predefinido)** cada vez que se active la aplicación asociada. El **Preset Mode (Modo predefinido)** asignado a una aplicación específica puede ser el mismo en cada monitor conectado o puede variar de un monitor a otro.

Dell Display Manager está preconfigurado para muchas aplicaciones conocidas. Para añadir una nueva aplicación a la lista de asignaciones, sólo tiene que arrastrar la aplicación desde el escritorio, el menú Inicio de Windows o en cualquier otro lugar y soltarla en la lista actual.

 **NOTA:** Las asignaciones de **Preset Mode (Modo predefinido)** que se centran en archivos por lotes, scripts, cargadores y archivos no ejecutables, tales como archivos zip o archivos comprimidos, no son compatibles.



También puede configurar el modo de Game (Juegos) predefinido que va a utilizar siempre que una aplicación Direct3D se ejecute en modo de pantalla completa. Para evitar que una aplicación utilice un modo, asigne un modo predefinido diferente a ella.




Organización de ventanas con Organización sencilla

La función **Easy Arrange (Organización sencilla)** le ayuda a organizar eficazmente las ventanas de las aplicaciones en el escritorio. Primero debe elegir un patrón de disposición predefinido que se adapte a su trabajo y luego solo tiene que arrastrar las ventanas de las aplicaciones a las zonas definidas. Pulse ">" o utilice la tecla Page Up/Page Down para encontrar más disposiciones.


Para crear una disposición personalizada, haga clic con el botón derecho en la miniatura con un pequeño triángulo de la esquina inferior derecha, organice los números de las filas y las columnas de la ventana abierta y luego haga clic en **OK (Aceptar)** para configurar la colocación que prefiera.






En Windows 10, puede aplicar diferentes disposiciones de ventanas para cada escritorio virtual.

Si utiliza con frecuencia la función de acople de Windows (Snap), puede seleccionar **"Hold down the SHIFT key to enable zone positioning" (Mantenga presionada la tecla MAYÚS para habilitar el posicionamiento de la zona)**. Esto dará prioridad al acople de Windows respecto a **Easy Arrange (Organización sencilla)**. A continuación, deberá pulsar la tecla Mayús para utilizar el posicionamiento de **Easy Arrange (Organización sencilla)**.



Si utiliza múltiples monitores a la vez o en matriz, la disposición de **Easy Arrange (Organización sencilla)** se podrá aplicar en todos los monitores como si se tratase de uno de escritorio. Seleccione **"Span multiple monitors"** (Puentear múltiples monitores) para habilitar esta función. Es preciso alinear correctamente los monitores para un uso efectivo.



Hay otras formas avanzadas de usar la función **Easy Arrange (Organización sencilla)**. Consulte la siguiente tabla.

Característica	Función	Descripción
Función Easy Arrange (Organización sencilla) mejorada	Disposiciones personalizadas	• Guarde 5 patrones personalizados de Easy Arrange (Organización sencilla) y asígneles un nombre. • Configure los patrones x*y.
	5 últimas disposiciones más utilizadas	• Pulse Ctrl+Mayús+Inicio para desplazarse por las 5 últimas disposiciones más utilizadas.



Cambio de tamaño de partición sobre la marcha	- Mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras se cambia el tamaño de la disposición actual de Easy Arrange (Organización sencilla) para ajustar el tamaño y los números de las celdas de una disposición. - El nuevo patrón de Easy Arrange (Organización sencilla) se guarda en la posición del icono de Easy Arrange (Organización sencilla). - Mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras hace clic en un icono de disposición modificada para restablecer la disposición predeterminada.
Disposiciones de Easy Arrange (Organización sencilla) para el modo Vertical	Los iconos de Easy Arrange (Organización sencilla) del modo Vertical aparecen cuando el monitor se gira.

 **NOTA: Algunas aplicaciones necesitan una resolución efectiva mínima para su ventana. Puede que la aplicación no quepa en la zona Easy Arrange (Organización sencilla) si la zona tiene un tamaño inferior al tamaño necesario de la ventana.**

Gestión de múltiples entradas de vídeo

La ficha **Input Manager (Administrador de entradas)** permite gestionar de forma cómoda las distintas entradas de vídeo conectadas a su monitor Dell. Permite cambiar fácilmente entre las entradas cuando se trabaja con múltiples ordenadores.


Se muestra una lista de todos los puertos de entrada de vídeo disponibles en el monitor. Puede asignar a cada entrada el nombre que quiera. Guarde los cambios después de editar los nombres.

Puede establecer una tecla de acceso directo para cambiar rápidamente a su entrada favorita y otra tecla de acceso directo para alternar rápidamente entre las dos entradas si suele trabajar con una y con otra.





Puede usar la lista desplegable para cambiar a cualquier fuente de entrada.




NOTA: DDM se comunica con el monitor incluso cuando el monitor está reproduciendo vídeo de otro ordenador. Puede instalar DDM en el PC que utilice con mayor frecuencia y controlar la entrada cambiando desde ahí. También puede instalar DDM en los otros PC conectados al monitor.

Puede asignar un puerto USB ascendente a su entrada de vídeo. El puerto USB ascendente asignado se conectará al ordenador cuando se visualice dicho vídeo en el monitor.



Esto resulta especialmente útil cuando se comparte un mismo teclado y ratón conectados al monitor entre dos ordenadores. Puede definir una tecla de acceso directo para cambiar rápidamente el dispositivo entre los dos ordenadores.



También puede usar el **KVM wizard (Asistente de KVM)** para asignar puertos USB ascendentes a las entradas de vídeo y seleccionar la partición de la pantalla para múltiples dispositivos.




-  **NOTA:** Asegúrese de que ha asignado un puerto USB ascendente a cada uno de los dispositivos conectados.
-  **NOTA:** Asegúrese de que el dispositivo USB se haya detenido antes de cambiar al otro ordenador. De lo contrario, se pueden producir problemas como la corrupción de datos en una unidad USB.




Restablecimiento de las posiciones de la aplicación

DDM puede ayudar a restablecer las ventanas de la aplicación a su posicionamiento cuando vuelva a conectar su PC al monitor (o monitores). Podrá acceder rápidamente a esta función haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono DDM en la bandeja de notificación.



Si elige **"Auto-restore window layout" (Auto-restauración de posiciones de ventana)**, se controlarán las posiciones de las ventanas de las aplicaciones y serán recordadas por DDM. DDM puede ayudar a restablecer automáticamente las ventanas de la aplicación a su posicionamiento cuando vuelva a conectar su PC al monitor (o monitores).



Para volver a una disposición favorita, primero seleccione **"Save current window layout" (Guardar disposición de ventanas actual)** y luego **"Restore saved window layout" (Restaurar disposición de ventanas guardada)**.

Puede utilizar monitores con diferentes modelos y resoluciones en su rutina diaria, y también puede aplicar diferentes disposiciones de ventanas. DDM está habilitado para reconocer el monitor que ha reconectado y restablecer las posiciones de la aplicación en consecuencia.




Si necesita reemplazar un monitor en una configuración de matriz de monitor, podrá guardar la disposición de ventanas antes de realizar el cambio y restablecer la disposición después de instalar el monitor nuevo.


 **NOTA: Deberá mantener las aplicaciones activas para poder beneficiarse de esta característica. DDM no inicia las aplicaciones.**

Adjuntar DDM a la ventana activa (solo Windows 10)

En Windows 10, puede añadir el icono de acceso directo a DDM a la región de la barra de herramientas de las ventanas activas. Para activar esta función, haga clic con el botón derecho en el icono de DDM en la bandeja de notificaciones y luego elija **Vincular a la ventana activa** desde el menú abierto.



Una vez que haga clic con el botón derecho en el icono de la barra de herramientas, aparecerá un menú rápido de DDM, con las opciones de **Auto Mode (Modo automático)** y **Easy Arrange (Organización sencilla)** que le permitirán realizar ajustes fácilmente.



Aplicar opciones de ahorro de energía

La ficha **Options (Opciones)** ofrece las opciones de conservación de energía de PowerNap y le permite personalizar las las combinaciones de teclas de acceso directo.

En el panel superior, puede elegir ajustar el brillo del monitor al nivel mínimo o poner el monitor en espera cuando se activa el salvapantallas.

Otras teclas de acceso directo

Puede definir las teclas de acceso directo para acceder rápidamente a las siguientes funciones DDM:

- **Tecla de acceso directo a programa:** permite abrir rápidamente el cuadro de diálogo **Configuración rápida**.
- **Tecla de acceso directo a las últimas disposiciones de Organización sencilla:** permite aplicar rápidamente las 5 últimas disposiciones de ventanas más utilizadas.
- **Tecla de acceso directo a la ventana de la aplicación:** permite iniciar un menú rápido para acceder a las opciones de **Auto Mode (Modo automático)** y **Easy Arrange (Organización sencilla)**.




Solución de problemas

Si DDM no funciona con su monitor, aparecerá el DDM debajo del icono en su bandeja de notificación.



Al hacer clic en el icono de DDM, aparecerá un mensaje de error más detallado.



Tenga en cuenta que DDM solo funciona con monitores de la marca Dell. Si va a utilizar monitores de otros fabricantes, DDM no es compatible.

Si DDM no detecta y/o se comunica con un monitor Dell compatible, siga los pasos que se indican a continuación para solucionar el problema:

1. Asegúrese de que el cable de vídeo está bien conectado al monitor y al PC, sobre todo los conectores, que deben estar bien insertados en su sitio.
2. Compruebe el OSD del monitor para asegurarse de que la opción DDC/CI está habilitada.
3. Asegúrese de que tiene el controlador de pantalla más reciente del fabricante (Intel, AMD, NVIDIA, etc.). El controlador de pantalla suele ser la causa del fallo de DDM.
4. Elimine cualquier estación de acoplamiento o alargador de cable o convertidor entre el monitor y el puerto de la tarjeta gráfica. Algunos alargadores, concentradores o convertidores de bajo coste pueden no ser compatibles con DDC/CI y hacer que falle DDM. Actualice el controlador de dicho dispositivo si está disponible la última versión.
5. Reinicie el sistema.



Puede que DDM no funcione con los siguientes monitores:

- Modelos de monitor Dell anteriores al año 2013 y monitores Dell de la serie D. Para más información, puede consultar los sitios web de Dell Product Support
- Monitores de juego que utilicen la tecnología G-sync basada en NVIDIA
- Las pantallas virtuales e inalámbricas no admiten DDC/CI
- Algunos de los primeros modelos de monitores DP 1.2: tal vez sea necesario deshabilitar MST/DP 1.2 con el monitor OSD

Si su PC está conectado a Internet, aparecerá un mensaje cuando esté disponible una versión más reciente de la aplicación DDM. Se recomienda descargar e instalar la aplicación DDM más reciente.

También puede comprobar si hay una nueva versión haciendo clic con el botón derecho en el icono DDM mientras mantiene pulsada la tecla "Mayús".

